


TELEFON

Abspielen von Nachrichten	
1. Drücken Sie im Hauptmenü die	2
2. Nachrichtenkopf abhören	
3. Nachricht abspielen	0
Nachrichtenoptionen	
Nachricht überspringen	#
Löschen	Q - D
Absender anrufen	1 - 0
Beantworten einer Nachricht	
Nachricht auswählen	
1. Antworten	1
2. Anhang-Optionen	1
3. Ursprüngliche Nachricht anhängen	J / N
4. Nehmen Sie die Nachricht auf und drücken Sie auf	#
Eine neue Nachricht versenden	
1. Drücken Sie im Hauptmenü die	1
2. Nachricht aufnehmen	
Aufnahme anhalten / fortsetzen	1
Wiedergabe aufnehmen	2 - 3
Löschen und neu aufnehmen	Q - D
Aufnahme bestätigen	#
Auswählen von Empfängern	
1. Geben Sie den Empfänger ein und drücken Sie auf	# - #
2. Als vertraulich markieren	1
3. Priorität markieren	2
4. Später zustellen	3
5. Senden	#
Grußansagen verwalten	
Persönliche Grußansage abspielen	3 - 0 - 1
Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen	3 - 0 - 2
Optionale Grußansage abspielen N (1-9)	3-0-3-N
Persönliche Grußansage aufnehmen	3 - 1 - 1
Grußansage bei längerer Abwesenheit aufnehmen	3 - 1 - 2
Optionale Grußansage aufnehmen N (1-9)	3-1-3-N
Persönliche Grußansage löschen	3 - 3 - 1
Grußansage bei längerer Abwesenheit löschen	3 - 3 - 2
Optionale Grußansage löschen N (1-9)	3-3-3-N
Regeln für optionale Grußansagen einrichten N (1-9)	3-5-3-N

TELEFON (Fortsetzung)

Grußansagen verwalten (Fortsetzung)	
Grußansage aktivieren	3 - 5
Ändern des Kennworts	
1. Drücken Sie im Hauptmenü die	5 - 4
2. Geben Sie das neue Kennwort ein und drücken Sie auf	#
3. Geben Sie das neue Kennwort erneut ein und drücken Sie auf	#
Verbinden von Anrufern mit einer Mailbox	
So verbinden Sie einen eingehenden Anruf mit einer Mailbox, ohne dass dabei das Telefon des Mailbox-Inhabers klingelt	
1. Drücken Sie auf Nachricht > weiterleiten > Q	
2. Geben Sie die Mailbox-Empfänger-Nummer ein	
Aufnehmen eines Anrufs	
So nehmen Sie einen eingehenden Anruf als Sprachnachricht auf	
1. Zum Starten der Aufnahme drücken Sie auf	audix-rec
2. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie auf	audix-rec
Benutzereinstellungen in einem Webbrowser	
Wie von Ihrem Administrator angegeben	

OUTLOOK




Klicken Sie auf **Auf PC abspielen**, um eine Sprachnachricht auf Ihrem PC abzuspielen. Verwenden Sie beim Abspielen der Nachricht die Wiedergabesteuerungs-Schaltflächen Anhalten, Beenden, Zurückspulen und Vorlauf.




Klicken Sie auf **Auf Telefon abspielen**, um eine Sprachnachricht auf Ihrem Schreibtischtelefon abzuspielen.



Klicken Sie auf **Sprachantwort**, um mit einem beliebigen Telefon auf eine Sprachnachricht zu antworten.



Klicken Sie auf **Sprachweiterleitung**, um über ein beliebiges Telefon mit einer neu aufgenommenen Einleitung eine Sprachnachricht weiterzuleiten.



Klicken Sie auf **Absender anrufen**, um den Absender von einem beliebigen Telefon aus anzurufen. Wenn Sie den Hörer abnehmen, wird die Nummer des Absenders automatisch gewählt.



Um die Webseiten mit den Benutzereinstellungen zu öffnen, klicken Sie auf **Benutzereinstellungen**.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

<http://support.avaya.com/>

Navigationsmenü (Audix)



BEI MESSAGING ANMELDEN
 1. Voicemailnummer anrufen
 2. Kennwort eingeben.

HAUPTMENÜ	
Nachrichten senden	1
Nachrichten abspielen	2
Grußansagen verwalten	3
Persönliche Optionen	5
Funktionen verwalten	6
Automatischer Abruf	7

NACHRICHT AUFNEHMEN	
Anhalten / wiederaufnehmen	1
Wiedergabe	2 3
Löschen und neu aufnehmen	* D
Bestätigen	#

EMPFÄNGER AUSWÄHLEN	
Geben Sie die Nebenstelle ein und drücken Sie auf	#
Listenempfänger	* 1
Adressierung durch Eingabe des Empfängernamens	* 2
Adressierung durch Eingabe des Listennamens	* 5
Optionen	#

OPTIONEN FESTLEGEN	
Optionsliste	0
Vertraulich ein / aus	1
Priorität ein / aus	2
Später zustellen	3
Senden	#

ALLGEMEINE BEFEHLE	
Hilfe	* H
HAUPTMENÜ	* R
Warten	* W
Weiterleiten	* T
Erneut anmelden	* * R
System beenden	* * X
Löschen	* D

NACHRICHTENOPTIONEN	
Abspielen	0
Nachrichtenkopf abspielen	2 3
Löschen	* D
Nachricht überspringen	#
Kategorie überspringen	* #
Antworten / weiterleiten	1

ANTWORTEN / WEITERLEITEN	
Antworten	1
Allen antworten	5
Nachricht mit Kommentar weiterleiten	2
Neue Nachricht aufnehmen	4
Absender anrufen	0

WIEDERGABESTEUERUNGSTASTEN während der Nachrichtenüberprüfung	
Zurückspulen	2
Abspielen / anhalten	3
Sichern	5
Weiter	6
Langsamer	8
Schneller	9
Abhören / noch einmal abspielen	0

GRUSSANSAGE-OPTIONEN	
Abhören	0
Aufnehmen	1
Löschen	3
Aktivieren	5

GRUSSANSAGETYP WÄHLEN	
Persönlich	1
Längere Abwesenheit	2
Optionale Grußansage N (1-9)	3 N

GRUSSANSAGE AUFNEHMEN	
Aufnehmen / ändern	1
Abspielen / anhalten	3
Löschen	* D
Bestätigen	#

OPTIONEN	
Kennwort	4
Namen aufnehmen	5

FUNKTIONEN	
Weiterleitung ein/aus	2
Benachrichtigungsfunktionen ein/aus	3

GRUSSANSAGETYP WÄHLEN	
Persönlich	1
Längere Abwesenheit	2
Optionale Grußansage N (1-9)	3 N

REGELN FÜR GRUSSANSAGEN	
Alle Anrufe	0
Interne / externe Anrufe	1
Während/Außerhalb der Geschäftszeiten	2
Besetzt/Keine Antwort	3
Deaktivieren	9

AUTOMATISCHER ABRUF	
Nachrichtenköpfe und Nachrichten durchsuchen	1
Nachrichtenköpfe durchsuchen	2
Nachrichten durchsuchen	3

ÜBERPRÜFUNGSOPTIONEN
 Siehe **Nachrichtenoptionen** und **Wiedergabesteuerungstasten**