



Modular Messaging

Version 5.2 mit Avaya Message Storage Server mit
Microsoft Exchange
Subscriber Options-Benutzerhandbuch

November 2009

Hinweis

Die Informationen in diesem Dokument wurden vor dem Druck sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Avaya Inc. haftet jedoch nicht für eventuelle Fehler. Künftige Ausgaben dieses Dokuments können Änderungen und Korrekturen enthalten.

Haftungsausschluss für die Dokumentation

Avaya Inc. haftet nicht für Änderungen, Zusätze oder Streichungen in der ursprünglich veröffentlichten Version dieser Dokumentation, die nicht von Avaya vorgenommen wurden. Der Kunde und/oder der Endbenutzer verpflichten sich zur Schadloshaltung und Entschädigung von Avaya, seinen Vertretern, Angestellten und Mitarbeitern in Bezug auf jedwede Forderungen, Klagen, Ansprüche und gerichtliche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit oder aus Änderungen, Zusätzen und Streichungen in dieser Dokumentation entstehen, die der Kunde oder der Endbenutzer ausführt.

Haftungsausschluss für Links

Avaya Inc. haftet nicht für den Inhalt und die Zuverlässigkeit der Informationen auf Websites, auf die in dieser Dokumentation durch Links verwiesen wird. Die auf diesen Websites angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Informationen werden von Avaya nicht notwendigerweise unterstützt. Die korrekte Funktion solcher Links und die Verfügbarkeit der Seiten, auf die sie verweisen, kann nicht garantiert werden, da sie außerhalb der Kontrolle von Avaya liegen.

Garantie

Avaya Inc. gewährt eine eingeschränkte Garantie für dieses Produkt. Die Bedingungen der eingeschränkten Garantie entnehmen Sie bitte Ihrem Kaufvertrag. Darüber hinaus finden Sie die normalen Garantiebedingungen von Avaya sowie Informationen über den während der Garantiezeit angebotenen Support für dieses Produkt auf der Avaya Support-Website:

<http://www.avaya.com/support>

Lizenz

MIT DER NUTZUNG ODER INSTALLATION DIESES PRODUKTES STIMMT DER ENDBENUTZER DEN HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN UND DEN AUF DER AVAYA-WEBSITE <http://support.avaya.com/LicenseInfo/> VERFÜGBAREN ALLGEMEINEN LIZENZBESTIMMUNGEN („ALLGEMEINE LIZENZBESTIMMUNGEN“) ZU. FALLS SIE MIT DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DIESE(S) PRODUKT(E) INNERHALB VON ZEHN (10) TAGEN NACH LIEFERUNG AN DIE VERKAUFSTELLE ZURÜCKGEBEN. DER KAUFPREIS WIRD ERSTATTET ODER GUTGESCHRIEBEN.

Avaya gewährt dem Endbenutzer eine Lizenz im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Lizenztypen. Die Lizenz wird für einen (1) Computer bzw. eine (1) Kapazitätseinheit gewährt, sofern nicht in der Dokumentation oder anderen Materialien, die dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt wurden, eine andere Anzahl von Lizenzen oder Kapazitätseinheiten angegeben ist. Der Begriff „designierter Prozessor“ bezeichnet ein einzelnes unabhängiges Computergerät. Der Begriff „Server“ bezeichnet einen designierten Prozessor, der eine Softwareanwendung für mehrere Benutzer bereitstellt. Der Begriff „Software“ bezeichnet das ursprünglich von Avaya lizenzierte und vom Endbenutzer genutzte Computerprogramm im Objektcode, unabhängig davon, ob das Produkt separat erworben wurde oder auf der Hardware vorinstalliert war. Der Begriff „Hardware“ bezeichnet die ursprünglich von Avaya verkauften und von Endbenutzer genutzten Standardhardwareprodukte.

Lizenztypen

Lizenz für designierte Systeme (DS). Der Endbenutzer darf jede Kopie der Software nur auf einem designierten Prozessor installieren und nutzen, sofern nicht in der Dokumentation oder anderen Materialien, die dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt wurden, eine andere Anzahl von designierten Prozessoren angegeben ist. Avaya kann eine Identifikation des designierten Prozessors/der designierten Prozessoren nach Typ, Seriennummer, Funktionsschlüssel, Standort oder anderen Kriterien verlangen oder die Übermittlung dieser Informationen durch den Endbenutzer auf speziell dafür von Avaya eingerichteten elektronischen Wegen anfordern.

Lizenz für gleichzeitige Nutzung (CU: Concurrent Use). Der Endbenutzer darf die Software auf mehreren designierten Prozessoren oder auf einem oder mehreren Servern installieren und nutzen, vorausgesetzt, dass nur die lizenzierte Anzahl von Einheiten gleichzeitig auf die Software zugreift und diese nutzt. Der Begriff „Einheit“ bezeichnet die Einheit, die Avaya nach eigenem Ermessen als Grundlage für die Preisgestaltung der Lizenzen verwendet. Dabei kann es sich um einen Agenten, einen Port oder Benutzer, ein auf den Namen einer Person oder einer Funktion im Unternehmen (z.B. Webmaster oder Helpdesk) lautendes E-Mail- oder Voicemail-Konto oder einen Verzeichniseintrag in der vom Produkt genutzten Administrationsdatenbank, der einem Benutzer den Zugriff auf die Software gestattet, handeln. Einheiten können mit einem bestimmten, identifizierten Server verknüpft sein.

Namentliche Nutzungslizenz (NU: Named User). Der Kunde ist berechtigt: (i) die Software auf einem einzigen designierten Prozessor oder Server pro namentlich genannten autorisierten Benutzer (Definition s.u.) zu installieren und nutzen oder (ii) die Software auf einem Server zu installieren und nutzen, auf den nur namentlich genannte autorisierte Benutzer Zugriff haben, um die Software zu benutzen. Der Begriff „namentlich genannter Benutzer“ bezeichnet einen Benutzer oder ein Gerät, der/das von Avaya ausdrücklich autorisiert wurde, auf die Software zuzugreifen und diese zu nutzen. Ein „namentlich genannter Benutzer“ kann nach Avayas eigenem Ermessen nach dem Namen, der Funktion im Unternehmen (z.B. Webmaster oder Helpdesk), nach einem auf den Namen einer Person oder einer Funktion im Unternehmen lautendem E-Mail- oder Voicemail-Konto oder einem Verzeichniseintrag in der vom Produkt genutzten Administrationsdatenbank, der einem Benutzer den Zugriff auf die Software gestattet, benannt sein.

Packungslizenz (SR: Shrinkwrap License). Software, die von Drittanbietern bereitgestellte Elemente enthält darf der Endbenutzer gemäß den Bestimmungen und Bedingungen der mit der Software gelieferten Packungslizenz installieren und nutzen.

Der Text der Packungslizenz wird auf Anfrage des Endbenutzers von Avaya zur Verfügung gestellt (weitere Informationen s.u. Abschnitt „Copyright“).

Copyright

Sofern nicht anders angegeben, ist das Produkt urheber- und eigentumsrechtlich gesetzlich geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung, Übertragung und/oder Nutzung kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.

Drittanbieterkomponenten

Bestimmte im Produkt enthaltene Softwareprogramme oder Teile davon können Software enthalten, deren Weitergabe vertraglichen Vereinbarungen mit anderen Anbietern unterliegt (Drittanbieterkomponenten). Diese können die Bestimmungen zur Nutzung bestimmter Teile des Produkts erweitern oder einschränken (Drittanbieterbestimmungen). Informationen zu Drittanbieterkomponenten und den entsprechenden Drittanbieterbestimmungen finden Sie auf der Avaya Support-Website unter:

<http://support.avaya.com/ThirdPartyLicense/>

Drittanbietervereinbarungen über gebührenfreie Lizenzen

Dieses Produkt und künftige Aktualisierungen und Servicepacks für diese Produkt können lizenzgebührenfreie Technologie von Drittanbietern enthalten, die Ihnen im Rahmen von Bestimmungen und Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, die von denen der Avaya-Lizenzvereinbarung für dieses Produkt abweichen. Eine Datei mit den Drittanbietervereinbarungen über gebührenfreie Lizenzen mit dem Namen *3plirdme.txt* oder einem ähnlichen Namen befindet sich im Stammverzeichnis der Produkt-CD. Die Nutzung der in dieser Datei beschriebenen Technologie unterliegt den Lizenzvereinbarungen der Drittanbieter, nicht der Avaya-Lizenzvereinbarung für das Produkt.

Gebührenhinterziehung verhindern

Bei Gebührenhinterziehung handelt es sich um die unbefugte Nutzung Ihrer Telekommunikationsanlage durch eine nicht berechtigte Person (z. B. durch jemand, der kein Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferant Ihres Unternehmens und nicht im Namen Ihres Unternehmens tätig ist). Beachten Sie, dass auch in Verbindung mit Ihrem Telekommunikationssystem das Risiko der Gebührenhinterziehung bestehen kann. In einem solchen Fall würden Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten für Ihre Telekommunikationsdienste entstehen.

Avaya Fraud Intervention

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Opfer von Gebührenhinterziehung sind und technische Unterstützung benötigen, rufen Sie die Hotline für Gebührenhinterziehung des Technical Service Center an: +1-800-643-2353 (USA und Kanada). Weitere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya Support-Website:

<http://www.avaya.com/support>

Sicherheit in der Telekommunikation

Sicherheit in der Telekommunikation bei der Übermittlung von Sprache, Daten und/oder Videos ist gegeben, wenn jegliches unbefugte oder böswillige Zugreifen auf die oder Nutzer der Telekommunikationsanlage Ihres Unternehmens unterbunden wird.

Die „Telekommunikationsanlage“ Ihres Unternehmens umfasst sowohl dieses Avaya Produkt als auch sonstige Sprach-/Daten-/Videosysteme, auf die über dieses Avaya Produkt zugegriffen werden kann (d. h. die „vernetzte Anlage“).

„Unbefugt“ sind alle Personen, die kein Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferant Ihres Unternehmens sind oder nicht im Namen Ihres Unternehmens tätig sind. Als „böswillig“ ist jede – auch ansonsten befugte – Person anzusehen, die in böswilliger oder in schädigender Absicht auf Ihre Telekommunikationsanlage zugreift.

Derartige Zugriffe können entweder auf/über synchrone (Zeitmultiplex- und/oder schaltkreisbasierte) oder asynchrone (auf Zeichen, Nachrichten oder Datenpaketen basierende) Systeme oder Schnittstellen aus folgenden Beweggründen erfolgen:

- Nutzung (von Funktionen, die vom betreffenden System geboten werden)
- Diebstahl (wie etwa von geistigem Eigentum, Finanzvermögen oder Zugriff auf gebührenpflichtige Einrichtungen)
- Abhören (Eindringen in die Privatsphäre)
- Unfug (störende, aber offensichtlich harmlose Eingriffe)
- Schädigung (wie etwa schädigendes Eingreifen, Verlust oder Veränderung von Daten, unabhängig von Motiv oder Absicht)

Berücksichtigen Sie stets das Risiko des unbefugten Zugriffs auf Ihre Anlage und/oder Ihre vernetzten Systeme. Bedenken Sie auch, dass Ihrem Unternehmen durch einen solchen Zugriff unterschiedliche Schäden zugefügt werden können, insbesondere in Bezug auf Privatsphäre/Datenschutz, geistiges Eigentum, Sachvermögen, Finanzmittel, Arbeitskosten und/oder Rechtskosten.

Ihre Verantwortung für die Sicherheit der Telekommunikationsanlage Ihres Unternehmens

Die letztendliche Verantwortung für die Sicherung dieser Anlage wie auch der vernetzten Systeme liegt bei Ihnen – dem Systemadministrator beim Avaya Kunden, Ihren Telekommunikationspartnern und Ihren Ressortleitern. Kommen Sie Ihrer Verantwortung durch die Nutzung von Kenntnissen und Ressourcen aus unterschiedlichen Quellen nach, wie etwa:

- Installationsdokumente
- Systemkonfigurationsdokumente
- Sicherheitsdokumente
- Hardware-/Software-Sicherheitstools
- Austausch von Informationen zwischen Ihnen und Ihren Partnern
- Telekommunikationssicherheitsexperten

Um den unbefugten Zugriff auf Ihre Telekommunikationsanlage zu verhindern, müssen Sie und Ihre Partner folgende Systeme sorgfältig programmieren und konfigurieren:

- Von Avaya gelieferte Telekommunikationssysteme und deren Schnittstellen
- Von Avaya gelieferte Softwareanwendungen, wie auch die diesen zugrunde liegenden Hardware/Softwareplattformen und -Schnittstellen
- Alle sonstigen Systeme, die mit Ihren Avaya Produkten vernetzt sind

TCP/IP-Einrichtungen

Je nach Netzwerkkonfiguration/-design und Topologie können Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Produkts in unterschiedlichen Umgebungen voneinander abweichen, auch wenn das Produkt garantiert gemäß funktioniert.

Standards

Avaya Inc. haftet nicht für Störungen des Funkverkehrs oder der Fernsehübertragung, die durch unbefugte Änderungen an der Anlage oder durch Verwendung oder Anschluss anderer Verbindungskabel oder Geräte als der von Avaya Inc. angegebenen entstehen. Die Behebung von Störungen, die durch solche unbefugten Änderungen, Austausch oder Ergänzung verursacht werden, liegt im Verantwortungsbereich des Benutzers. Gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der Federal Communications Commission wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass durch Änderungen, die nicht ausdrücklich von Avaya genehmigt wurden, die Betriebsgenehmigung für diese Anlage nichtig werden kann.

Erklärung der Federal Communications Commission

Abschnitt 15:

Hinweis: Dieses System wurde überprüft und entspricht den Einschränkungen eines digitalen Gerätes der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der FCC. Die Einschränkungen sind vorgesehen, um angemessenen Schutz gegen nachteilige Beeinträchtigungen zu bieten, wenn die Geräte in einem geschäftlichen Umfeld eingesetzt werden. Dieses System erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzwellen aus und kann nachteilige Beeinträchtigungen im Bereich der Funkkommunikationen auslösen, wenn es nicht im Einklang mit den Anweisungen im Handbuch installiert und verwendet wird. Betrieb dieses Systems in einem Wohngebiet verursacht höchstwahrscheinlich nachteilige Beeinträchtigungen. In diesem Fall muss der Anwender den Schaden auf eigenen Kosten beheben.

Funkentstörungsinformationen des Canadian Department of Communications (DOC)

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht dem kanadischen ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses System entspricht den gültigen technischen Daten für Engeräte von Industry Canada. Dies ist durch die Registrierungsnummer ausgewiesen. Die Abkürzung IC vor der Registrierungsnummer, bedeutet, dass die Registrierung auf Basis einer Konformitätserklärung erfolgte, die besagt, dass die technischen Spezifikationen von Industry Canada eingehalten werden. Sie beinhaltet nicht, dass Industry Canada das System geprüft hat.

Konformitätserklärung der Europäischen Union



Avaya Inc. erklärt, dass die in dieser Dokumentation beschriebene Anlage das „CE“-Siegel (*Conformité Européenne*) trägt und den EU-Richtlinien für Funk- und Telekommunikationsanlagen (1999/5/EC) entspricht, einschließlich der Richtlinien zur elektromagnetischen Kompatibilität (89/336/EEC) und der Niederspannungsrichtlinien (73/23/EEC).

Kopien dieser Konformitätserklärungen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebsbeauftragten und auf der Avaya Support-Website:

<http://www.avaya.com/support>

Marken

Avaya und Octel sind registrierte Marken von Avaya Inc.

Alle sonstigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Informationen zur Bestellung von Dokumenten:

Avaya Publications Center

Die aktuellen Versionen der Dokumentation finden Sie auf der Avaya Support-Website:

<http://www.avaya.com/support>

COMPAS

Dieses Dokument ist auch in der COMPAS-Datenbank verfügbar. Die COMPAS-ID für dieses Dokument lautet 130668.

Avaya-Support

Avaya stellt Telefonnummern bereit, unter denen Sie Hilfestellung bei technischen Problemen oder Fragen zum Produkt erhalten. Die Support-Telefonnummer in den USA lautet 1-800-242-2121. Weitere Support-Telefonnummern finden Sie auf der Avaya Support-Website:

<http://www.avaya.com/support>

Inhalt

Vorwort	
Chapter 1	Einführung in Teilnehmeroptionen
	Übersicht 1-1
	Avaya Modular Messaging – Überblick 1-2
	Was ist Teilnehmeroptionen? 1-3
Chapter 2	Installation von Subscriber Options
	Einführung 2-1
	Bevor Sie beginnen 2-1
	Hardware- und Softwareanforderungen 2-2
	Installation von Subscriber Options 2-3
	Installationsassistent 2-3
	Befehlszeileninstallation 2-5
	Stille Installation 2-6
	Gruppenrichtlinienobjekt mit Active Directory 2-6
	Deinstallation von Subscriber Options 2-7
Chapter 3	Verwenden der Teilnehmeroptionen
	Erste Schritte 3-2
	Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen 3-3
	Info zu Kennwörtern 3-5
	Modular Messaging vom Desktop aus verwenden 3-8
	Erstellen von Grußansagen 3-9
	Anzeigesprache auswählen 3-11
	Verwalten von personalisierter Verbindungsbearbeitung und Grußansagen 3-12
	Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten 3-14
	Sperrern von Grußansagen für Anrufe 3-16
	Verbindungen überwachen 3-18

Verwendung von internem Personensuchruf, wenn eine Nebenstelle nicht antwortet	3-20
Einrichten von Regeln für optionale Grußansagen	3-22
Einrichten der Standard-Verbindungsbearbeitung	3-27
Einrichten mehrerer Sprachen für die Anrufbeantwortung	3-29
Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen	3-32
Grußansagen aufzeichnen: Tipps	3-33
Persönliche Grußansage aufnehmen	3-35
Gesprochenen Namen aufnehmen	3-37
Grußansage „Sie werden verbunden“ aufnehmen	3-39
Aufzeichnen optionaler Grußansagen	3-41
Grußansage bei längerer Abwesenheit aufzeichnen	3-43
Arbeiten mit Modular Messaging über die TUI (Telefon-Benutzerschnittstelle)	3-45
Sortieren von Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit	3-47
Sortieren von Nachrichten nach Medientyp	3-49
Standard-Telefonnummer für die Fax-Ausgabe festlegen	3-51
Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle löschen	3-53
Die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach ändern	3-54
Verwalten persönlicher Verteilerlisten	3-55
Persönliche Verteilerlisten erstellen	3-56
Einer persönlichen Verteilerliste Einträge hinzufügen	3-62
Persönliche Verteilerlisten ändern	3-65
Festlegen von Regeln	3-67
Personensucheregeln	3-68
Rückrufbenachrichtigungsregeln	3-69
Anrufbenachrichtigungs-Regeln	3-70
Regeln für die Nachrichtenanzeige (MWI)	3-71
Regeln für die Personensuche festlegen	3-72
Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen	3-75
Regeln für die Anrufbenachrichtigung festlegen	3-80
Einrichten von Regeln für die Nachrichtenanzeige (MWI)	3-94
Zeitpläne erstellen	3-96
Telefonlisten einrichten	3-98
Einstellen der Zeitzone	3-102
Einrichten eines persönlichen Operators	3-103

Index

Glossar

Vorwort

Übersicht

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Avaya Modular Messaging Teilnehmeroptionen auf Ihrem PC einrichten und verwenden können. Außerdem wird erläutert, wie Sie Teilnehmeroptionen an Ihre Anforderungen anpassen können.

Zielgruppe

Dieses Handbuch ist für Benutzer der Client-Software für Avaya Modular Messaging Subscriber Options vorgesehen.

Kapitelübersicht

Dieses Handbuch umfasst die folgenden Kapitel:

Kapitel	Übersicht
Kapitel 1, Einführung in Teilnehmeroptionen	Enthält eine Einführung zu Avaya Modular Messaging Teilnehmeroptionen.
Kapitel 2, Installation von Subscriber Options	Enthält eine Beschreibung, wie Sie Subscriber Options auf Ihrem Computer installieren.
Kapitel 3, Verwenden der Teilnehmeroptionen	Enthält eine Beschreibung, wie Sie Teilnehmeroptionen einrichten, Grußansagen aufnehmen und Ihre eigene Teilnehmeroptionen-Umgebung definieren.

Modular Messaging-Dokumentation

Weitere Informationen zu Modular Messaging, finden Sie in der folgenden Dokumentation, die bereitsteht auf *Modular Messaging Dokumentations-CD-ROM*:

- *Avaya Modular Messaging Version 5.2 Telefon-Benutzerschnittstelle – Benutzerhandbuch.*

Dieses Dokument enthält Informationen zur Verwendung der Modular Messaging-Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI).

- *Avaya Modular Messaging Version 5.2 Microsoft Outlook Client – Benutzerhandbuch.*

Dieses Dokument enthält Informationen über die Installation, Einrichtung und Verwendung von Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client.

Konventionen

In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen verwendet:

Konvention	Beschreibung
In Anführungszeichen	Namen von Anwendungen, Programmen, Menüoptionen und Dialogfeldern stehen in Anführungszeichen. Beispiel: das Dialogfeld „Setup-Sprache auswählen“.
<i>kursiv</i>	Dokumenttitel sind kursiv gedruckt. <i>Beispiel: Avaya Modular Messaging Telefon-Benutzerschnittstelle – Benutzerhandbuch.</i>
Fettdruck	Namen von Feldern und Schaltflächen und Menüoptionen erscheinen in Fettdruck. Beispiel: Klicken Sie auf Weiter , um mit der Installation fortzufahren.
TASTE+ TASTE	Tastenkombinationen, bei denen eine Taste gedrückt gehalten und dann eine weitere Taste gedrückt wird. Beispiel: Drücken Sie Strg + Pfeil nach unten .

1

Einführung in Teilnehmeroptionen

Übersicht

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Modular Messaging Teilnehmeroptionen auf Ihrem Computer einsetzen können.

Wie Sie Subscriber Options auf Ihrem Computer installieren, erfahren Sie in [Kapitel 2, Installation von Subscriber Options](#).

Informationen über die Einrichtung und Verwendung von Teilnehmeroptionen [Kapitel 3, Verwenden der Teilnehmeroptionen](#).finden Sie in

Avaya Modular Messaging – Überblick

Avaya Modular Messaging ist eine Unified-Messaging-Lösung, die Sprach-, Fax- und Textnachrichten von einer zentralen Stelle aus zugänglich macht. Da sich Avaya Modular Messaging in Ihr E-Mail-Programm einbindet, können Sie von Ihrem PC aus oder per Telefon Sprach-, Fax- und Textnachrichten erstellen, senden, weiterleiten, beantworten, abrufen und abhören. Alle Sprach- und Fax-Nachrichten werden genauso behandelt wie E-Mail-Nachrichten. Sie können Nachrichten in persönlichen Ordnern speichern. Die Nachrichtenköpfe enthalten den Nachrichtentyp (Sprache, Fax oder Text), den Namen des Absenders und den Betreff der Nachricht. Sie können daher schnell und mühelos eine Nachricht auswählen und auf sie reagieren.

Avaya Modular Messagings ermöglicht auch den telefonischen Zugriff auf Nachrichten. Wenn Sie nicht im Büro sind, können Sie Ihre Nachrichten abrufen, indem Sie sich über die Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI: Telephone User Interface) von Avaya Modular Messaging in Ihr Postfach einwählen. Die Text-zu-Sprache-Funktion von Modular Messaging konvertiert Textnachrichten und Faxbetreffzeilen, sodass Sie diese genauso bequem abhören können wie Sprachnachrichten, Sie können Sprach- und Textnachrichten abhören und Fax- und Textnachrichten drucken.

Über das Telefon können Sie Modular Messaging für die folgenden Aufgaben einsetzen:

- Sprachnachrichten senden, weiterleiten, beantworten und anhören
- Textnachrichten und Fax-Betreffzeilen mit Text-zu-Sprache wiedergeben
- Text- und Fax-Nachrichten drucken

Was ist Teilnehmeroptionen?


Teilnehmeroptionen ist Bestandteil der Software Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client. Bei der Installation von Modular Messaging legt der Systemadministrator Standardeinstellungen für die Bearbeitung von ankommenden Anrufen und Nachrichten fest. Dazu gehört z. B., welche Grußansage abgespielt wird, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder Sie nicht zu erreichen sind. Diese Einstellungen werden für Ihr Postfach gespeichert. Mit Teilnehmeroptionen können Sie einige oder alle Standard-Postfacheinstellungen ändern.

Mit Teilnehmeroptionen können Sie Modular Messaging für folgende Aufgaben einrichten:

- Überwachung eingehender Nachrichten.
- Benachrichtigung beim Eintreffen einer Nachricht in Ihrem Postfach.
- Benachrichtigung beim Eintreffen einer neuen Sprach-, Text- oder Faxnachricht, die bestimmte Bedingungen erfüllt, die Sie mit Modular Messaging-Regeln festgelegt haben.
- Umleitung nicht entgegengenommener Anrufe zu einem anderen Ort und Festlegung dieses Orts entsprechend der Tageszeit.
- Wiedergabe unterschiedlicher Grußansagen, wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird oder die Nebenstelle besetzt ist.
- Verwaltung persönlicher Verteilerlisten.
- Nachrichten nach Medientyp sortieren.
- Einstellen der Zeitzone.
- Aktivieren der mehrsprachigen Anrufbeantwortung auf Postfachebene.
- Weiterleiten von Anrufen an einen persönlichen Operator.

Öffnen von Teilnehmeroptionen

Sie können Teilnehmeroptionen über das Startmenü von Windows starten. Klicken Sie auf:

1. **Start**
2. **Programme**
3. **Avaya Modular Messaging**
4.  Teilnehmeroptionen.

Das Dialogfeld Modular Messaging **Software-Benutzereigenschaften** wird geöffnet.

Hinweis: Wenn Sie Microsoft Outlook verwenden, können Sie auf Teilnehmeroptionen auch über dieses Programm zugreifen. Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen** und dann auf die Registerkarte **Voicemail**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

Verwenden der Teilnehmeroptionen

Informationen zur Verwendung von [Verwalten von personalisierter Verbindungsbearbeitung und Grußansagen auf Seite 3-12](#) für die folgenden Aufgaben finden Sie unter Teilnehmeroptionen:

- Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten
- Verbindungsbearbeitung überspringen
- Verbindungen überwachen
- Grußansage für eine besetzte Nebenstelle auswählen
- Grußansage für „Keine Antwort“ auswählen
- Mehrsprachige Anrufbeantwortung aktivieren
- Internen Personensuchruf verwenden, wenn eine Nebenstelle nicht antwortet

Informationen zur Verwendung von Teilnehmeroptionen für die folgenden Aufgaben finden Sie unter [Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen auf Seite 3-32](#):

- Gesprochenen Namen (Vor- und Nachnamen) aufnehmen
- Persönliche Grußansage aufnehmen
- Grußansage „Sie werden verbunden“ aufnehmen (sagt die ausgewählte Nebenstelle an, während Anrufer an diese weitergeleitet werden)
- Optionale Grußansagen aufnehmen
- Grußansage bei längerer Abwesenheit aufnehmen, um Anrufer darauf hinzuweisen, dass Sie nicht im Büro sind

Informationen zur Verwendung von [Arbeiten mit Modular Messaging über die TUI \(Telefon-Benutzerschnittstelle\) auf Seite 3-45](#) für die folgenden Aufgaben finden Sie unter Teilnehmeroptionen:

- Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit sortieren

- Nachrichten nach Medientyp sortieren
- Eine Standardtelefonnummer für die Faxausgabe festlegen
- Nachrichten bei Beenden löschen
- Gesendete Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle speichern
- Die Sprache der Eingabeaufforderungen für Ihr Postfach ändern
- Regeln für Ihr Postfach festlegen, um Sie auf neue Nachrichten hinzuweisen

Informationen zum Einrichten von Regeln für die folgenden Teilnehmeroptionen-Funktionen finden Sie unter [Festlegen von Regeln auf Seite 3-67](#):

- Personensuche für die Umleitung nicht angenommener Anrufe zu einer Liste von Telefonnummern
- Rückrufbenachrichtigung, über die Sie unter einer festgelegten Telefonnummer angerufen werden, wenn Sie Nachrichten erhalten, die bestimmten Kriterien entsprechen
- Anrufbenachrichtigung als Hinweis auf Nachrichten in Ihrem Postfach
- Nachrichtenanzeige als Hinweis auf Nachrichten in Ihrem Postfach, die bestimmte Kriterien erfüllen

Im Abschnitt [Verwalten persönlicher Verteilerlisten auf Seite 3-55](#) finden Sie Informationen zur Verwendung von Subscriber Options für folgende Aufgaben:

- Persönliche Verteilerlisten erstellen, bearbeiten oder löschen.
- Einer persönlichen Verteilerliste Einträge hinzufügen oder daraus löschen.

Im Abschnitt [Einstellen der Zeitzone auf Seite 3-102](#) finden Sie Informationen zur Verwendung von Subscriber Options für folgende Aufgaben:

- Ändern der Zeitzoneneinstellungen.

Im Abschnitt [Einrichten eines persönlichen Operators auf Seite 3-103](#) finden Sie Informationen zur Verwendung von Subscriber Options für folgende Aufgaben:

- Anrufer, die um Unterstützung bitten, an eine zuvor festgelegte Postfach- oder Nebenstellenummer, weiterleiten, wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen können.

2

Installation von Subscriber Options

Einführung

Zur Installation von Subscriber Options müssen Sie lediglich das Setup-Programm ausführen und angeben, wo die betreffenden Dateien gespeichert werden sollen. Alles andere geschieht automatisch.

Beim Ausführen des Setup-Programms werden die folgenden Komponenten auf Ihrem Computer installiert:

- Avaya Modular Messaging Subscriber Options
- Avaya Modular Messaging Voice Recorder

Bevor Sie beginnen

Sie müssen sich vor der Installation von Ihrer E-Mail-Anwendung abmelden und diese beenden.

Um die ordnungsgemäße Funktion des Voice Players von Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client zu gewährleisten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Sounds und Audiogeräte**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Audio**.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur Standardgeräte verwenden**.

Berechtigungen für Einstellungen

Sie müssen lokale Systemadministratorrechte oder gehobene Zugriffsrechte für den Computer haben, auf dem Sie die Subscriber Options-Software installieren.

Hardware- und Softwareanforderungen

Mindestanforderungen für Hardware und Software:

Hardware

- Prozessorgeschwindigkeit: normale Microsoft-Empfehlungen
- 512 MB RAM (Minimum)
- 100 MB freier Speicherplatz (Minimum)

Software

Betriebssystem

- Microsoft Windows Vista (32-Bit-Version)
- Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4)
- Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2)
- Microsoft Windows XP Professional (Netzwerk)

E-Mail-Clients (mit Microsoft Windows 2000)

- Microsoft Outlook 2000, SP3
- Microsoft Outlook 2002, SP3
- Microsoft Outlook 2003, SP1

E-Mail-Clients (mit Microsoft XP SP2 oder Microsoft XP Networking)

- Microsoft Outlook 2000, SP3
- Microsoft Outlook 2002, SP3
- Microsoft Outlook 2003, SP1
- Microsoft Outlook 2007

Avaya Modular Messaging

- Name oder IP-Adresse des Message Application Server (MAS)
- Name oder IP-Adresse des Message Storage Server (MSS)

Installation von Subscriber Options

Sie finden das Setup-Programm für Subscriber Options im Unterverzeichnis **Client** auf der Modular Messaging-CD-ROM. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Zur Installation von Subscriber Options können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Installationsassistent (empfohlen)
- Befehlszeileninstallation
- Stille Installation
- Gruppenrichtlinienobjekt mit Active Directory

Installationsassistent

Sie können Avaya Modular Messaging Microsoft Subscriber Options installieren, indem Sie auf das Setup-Programm doppelklicken. Zur Installation von Subscriber Options führen Sie folgende Aktionen aus:

1. Öffnen Sie den Windows Explorer.
2. Wählen Sie das Laufwerk und das Client-Unterverzeichnis des Modular Messaging-Verzeichnisses auf dem Netzwerk bzw. der CD-ROM aus, in dem/auf der das Setup-Programm gespeichert ist.
3. Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**.
Das Dialogfeld **Setup-Sprache auswählen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Anzeigesprache für das Setup-Programm aus und klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Willkommen** wird angezeigt.
5. Lesen Sie die Informationen in diesem Dialogfeld **Willkommen** und klicken Sie auf Weiter.
Das Dialogfeld Sprachpaketauswahl wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Anzeigesprache für Subscriber Options aus. Die Sprachauswahl ist nur verfügbar, wenn die entsprechenden Sprachdateien sich in demselben Ordner befinden wie das Setup-Programm.

Hinweis:

- Wenn Sie eine andere Sprache als Ihre Systemsprache auswählen, werden einige Schaltflächen und Dialogfelder möglicherweise in der Systemsprache und nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt.

- Wenn Sie zusätzliche Sprachoptionen zur Verfügung stellen möchten, kopieren Sie die gewünschten Sprachdateien in das Verzeichnis, in dem sich das Setup-Programm befindet. Führen Sie dann erneut das Setup-Programm aus. Sie können dann die gewünschte Sprache im Dialogfeld **Sprachpaketauswahl** auswählen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

7. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das System zeigt das Dialogfeld **Benutzerinformationen** an.

8. Geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihrer Organisation ein.

9. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Eingabe des Namens für den Message Application Server** wird angezeigt.

10. Geben Sie den vollständigen Namen (FQDN) des MAS oder die IP-Adresse ein. Sie erhalten diese Informationen von Ihrem Systemadministrator.

11. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das System zeigt das Dialogfeld **Setup-Typ** an.

Hinweis: In dem Dialogfeld **Setup-Typ** wird der mit dem MAS verbundene Nachrichtenspeichertyp angezeigt.

12. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie **Typisch** um Subscriber Options und Modular Messaging Outlook Client für den Nachrichtenspeicher zu installieren.
- Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um die Funktionen auszuwählen, die Sie installieren möchten.

Hinweis: Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie nur die Subscriber Options installieren möchten.

13. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** wird angezeigt.

14. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie installieren möchten.

15. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das System zeigt das Dialogfeld **Bereit das Programm zu installieren** an.

16. Klicken Sie auf **Weiter**.

Nach beendeter Installation zeigt das System das Dialogfeld **InstallShield Wizard abgeschlossen** an.

17. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

18. Starten Sie den Computer neu.

Damit ist die Installation von Subscriber Options auf Ihrem Computer abgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie Subscriber Options auf einem MAS installieren, müssen Sie die Nachrichtenanzeigen (MWI: Message Waiting Indicator), die Postfach-Überwachung und die Rückrufbenachrichtigungsdienste neu starten. Außerdem müssen Sie den MAS neu starten.

Befehlszeileninstallation

Systemadministratoren können Subscriber Options auch von der Befehlszeile aus installieren.

Das Befehlsformat für die Installation ist:

```
Setup.exe /v"MAS=masname ADDLOCAL=SubscriberOptions"
```

wobei

Setup.exe der Name des Setup-Programms und

masname der Name oder die IP-Adresse des Message Application Server (MAS) ist. Sie können mehrere MAS-Namen oder -Adressen eingeben, jeweils durch ein Komma getrennt.

Wichtig: Befindet sich das Setup-Programm an einem anderen Ort, muss der Systemadministrator die Benutzer anweisen, diesen Befehl in dem Ordner auszuführen, in dem das Setup-Programm gespeichert ist.

Hinweis: Wenn Sie Subscriber Options auf einem MAS installieren, müssen Sie die Nachrichtenanzeigen (MWI: Message Waiting Indicator), die Postfach-Überwachung und die Rückrufbenachrichtigungsdienste neu starten. Außerdem müssen Sie den MAS neu starten.

Stille Installation

Systemadministratoren können auch eine Batchdatei für eine „stille“ Installation von Subscriber Options erstellen. Dabei braucht der Benutzer nur in geringem Maße oder überhaupt nicht einzugreifen. Der Systemadministrator kann Benutzer darauf hinweisen, dass sie an der MS-DOS-Eingabeaufforderung einen Befehl eingeben müssen. Mit diesem Befehl wird Subscriber Options im Hintergrund installiert, ohne dass die Bildschirme des Installationsassistenten angezeigt werden.

Das Befehlsformat für die stille Installation ist:

```
Setup.exe /s /v"/qn MAS=masname LANGUAGE_ID=language  
ADDLOCAL=SubscriberOptions"
```

wobei

Setup.exe der Name des Setup-Programms und

masname der FQDN oder die IP-Adresse des Messaging Application Server (MAS) ist. Sie können mehrere MAS-Namen oder -Adressen eingeben, jeweils durch ein Komma getrennt.

Sprache ist die Hexadezimalerkennung der Sprachdatei. Beispiel: Die Kennung des deutschen Sprachpakets ist 407. Sie können mehrere Sprachdateien eingeben, jeweils durch ein Komma getrennt.

ADDLOCAL ist der Name der Optionen, die installiert werden sollen.

Sie müssen den Computer u. U. neu starten, damit die Änderungen in Kraft treten.

Gruppenrichtlinienobjekt mit Active Directory

Systemadministratoren oder Domänencontroller können Subscriber Options unter Verwendung eines Gruppenrichtlinienobjekts mit Active Directory für Windows 2000 oder Windows XP installieren. Dazu müssen Sie ein Paket für das Setup-Programm im Administrationsprogramm von Active Directory erstellen und dann die Software zuweisen, die beim Systemstart auf den Computern der Benutzer installiert werden soll.

Auf diese Weise können Systemadministratoren oder Domänencontroller Subscriber Options auf allen Systemen innerhalb einer Netzwerkdomeäne installieren.

Deinstallation von Subscriber Options

Mit den folgenden Schritten können Sie Subscriber Options von Ihrem Computer entfernen.

So entfernen Sie die Subscriber Options-Software

1. Schließen und beenden Sie Ihre E-Mail-Anwendung.
2. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie **MM Client** aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob Sie den MM Client entfernen wollen.

Das System entfernt die Subscriber Options-Software von Ihrem Computer.

5. Starten Sie den Computer neu.

3

Verwenden der Teilnehmeroptionen

Dieses Kapitel enthält Informationen über die Einrichtung und Verwendung der Avaya Modular Messaging Subscriber Options. Es enthält die folgenden Themen:

- [Erste Schritte](#)
- [Modular Messaging vom Desktop aus verwenden](#)
- [Verwalten von personalisierter Verbindungsbearbeitung und Grußansagen](#)
- [Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen](#)
- [Arbeiten mit Modular Messaging über die TUI \(Telefon-Benutzerschnittstelle\)](#)
- [Festlegen von Regeln](#)
- [Verwalten persönlicher Verteilerlisten](#)
- [Einstellen der Zeitzone](#)
- [Einrichten eines persönlichen Operators](#)

Erste Schritte

Bei der Installation von Avaya Modular Messaging legt der Systemadministrator Standardeinstellungen für die Bearbeitung von ankommenden Anrufen und Nachrichten fest. Dazu gehört z. B., welche Grußansage abgespielt wird, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder Sie nicht zu erreichen sind. Diese Einstellungen werden für Ihr Postfach gespeichert. Mit Teilnehmeroptionen können Sie einige oder alle Standard-Postfacheinstellungen ändern.

Teilnehmeroptionen öffnen und schließen

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

Ändern von Kennwörtern

Das Einrichten eines Passworts ist eine Sicherheitsmaßnahme zum Unterbinden unbefugter Zugriffe auf Ihr Postfach über die Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI). Sie müssen beim Einrichten des Passworts unbedingt die Anweisungen beachten.

Siehe [Ändern des Passworts auf Seite 3-6](#).

Modular Messaging vom Desktop aus verwenden

Mit Modular Messaging können Sie Sprachaufnahmen über das Telefon oder über Multimedia-Anwendungen aufzeichnen und wiedergeben.

Siehe [Modular Messaging vom Desktop aus verwenden auf Seite 3-8](#).

Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen

So öffnen Sie Teilnehmeroptionen:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen** und wählen Sie die Registerkarte **Voicemail** aus.
 - Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf Modular Messaging Software.

Hinweis: Windows XP: Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie dann auf **Modular Messaging**.

- Klicken Sie auf **Start > Programme > Avaya Modular Messaging**, und wählen Sie Teilnehmeroptionen aus.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Benutzeranmeldung** Folgendes ein:
 - **Postfach:** Geben Sie Ihre vollständige oder teilweise Postfachnummer ein.
 - **Passwort:** Geben Sie Ihr Postfachpasswort ein. Unter [Passwortregeln auf Seite 3-5](#) finden Sie weitere Informationen zu Kennwörtern.
 - **Message Application Server:** Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Message Application Server ein. Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. Alternativ können Sie auf **Durchsuchen** klicken, um Ihren Message Application Server zu suchen.

Hinweis: Geben Sie beim ersten Einloggen in „Subscriber Options“ das von Ihrem Systemadministrator festgelegte Passwort ein. Bei der ersten Anmeldung werden Sie zum Ändern Ihres Passworts aufgefordert.

Schritt 1: Geben Sie im Feld **Altes Passwort** das Standardpasswort ein.

Schritt 2: Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das neue Passwort ein.

Schritt 3: Geben Sie in dem Feld **Bestätigung** das neue Passwort erneut ein.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Das System zeigt das Fenster Modular Messaging Software-Benutzereigenschaften an.

So schließen Sie Teilnehmeroptionen

Sie können Teilnehmeroptionen schließen durch Klicken auf:

- **OK**, um die vorgenommenen Änderungen zu akzeptieren.
- **Abbrechen**, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen.

Info zu Kennwörtern

Passwortregeln

Siehe [Kennwörter auf Seite 3-5](#).

Ändern des Passworts

Sie können Ihr Postfachpasswort zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern, sollten das aber in regelmäßigen Zeitabständen tun.

Siehe [Ändern des Passworts auf Seite 3-6](#).

Kennwörter

Das Einrichten eines Passworts ist eine Sicherheitsmaßnahme zum Unterbinden unbefugter Zugriffe auf Ihr Postfach über die Telefon-Benutzerschnittstelle. Ohne Passwort können unbefugte Anrufer nicht auf Ihre Sprach-, Text- und Fax-Nachrichten zugreifen.

Wenn Ihr Systemadministrator Modular Messaging entsprechend eingerichtet hat, werden Sie in regelmäßigen Abständen aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie die Passwortänderung trotzdem bei der ersten Anmeldung und danach in regelmäßigen Abständen vornehmen.

Sie können Ihr Passwort jederzeit über die TUI, über Teilnehmeroptionen oder über Web Subscriber Options ändern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Standardpasswort vom Systemadministrator zum erstmaligen Zugriff auf das Postfach haben.

Passwortregeln

Die folgenden Passwortregeln können je nach der Systemkonfiguration von Modular Messaging variieren:

- Sie können nur alphanumerische Zeichen für das Kennwort eingeben.
- Die erste Ziffer des Passworts darf nicht Null sein.
- Das Passwort darf nicht die Postfachnummer sein.
- Das Passwort darf nicht die Umkehrung der Postfachnummer sein.
- Das Passwort darf keine aufeinander folgenden Ziffern in auf- oder absteigender Reihenfolge enthalten. Das System weist zum Beispiel folgende Kennwörter zurück: 123456, 9876, 89012, 2109.
- Das Passwort muss unterschiedliche Ziffern enthalten. Kennwörter wie 111111 oder 9999 werden zurückgewiesen.

- Die Mindestlänge des Passworts wird von Ihrem Systemadministrator festgelegt. Wenn Sie ein Passwort eingeben, das unter der Mindestlänge liegt, erhalten Sie eine Fehlermeldung und werden aufgefordert, Ihr Passwort erneut einzugeben. Die Höchstlänge für Kennwörter beträgt 15 Zeichen.
- Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben und die Anzahl der Eingabeversuche den festgelegten Wert überschreitet (der vom Systemadministrator festgelegt wurde), werden Sie automatisch abgemeldet, da Ihr Postfach gesperrt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Systemadministrator, der die Sperrung Ihres Postfachs aufheben muss.
- Bei der Passwortänderung können Sie zuvor bereits verwendet Kennwörter für eine festgelegte Anzahl von Änderungen nicht erneut benutzen. Diese Anzahl kann vom Systemadministrator konfiguriert werden.
- Wenn Ihr Passwort abgelaufen ist, werden Sie aufgefordert, dieses zu ändern, bevor Sie Nachrichten über die TUI senden oder empfangen können.
- Das Passwort kann nicht in kürzeren Zeitabständen als zwei Minuten geändert werden. Diese Einstellung wird durch die Modular Messaging-Systemkonfiguration bestimmt.

Ändern des Passworts

So ändern Sie ein Passwort:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
3. Geben Sie Ihr aktuelles Passwort im Feld **Altes Passwort** ein.

Hinweis: Eingegebene Kennwörter werden auf dem Bildschirm aus Sicherheitsgründen nur als Sternchen (*) dargestellt.

4. Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das gewünschte neue Passwort ein.
5. Geben Sie im Feld **Passwort bestätigen** das neue Passwort noch einmal ein. Wenn Sie das neue Passwort dort nicht eingeben, akzeptiert das System Ihre Änderung nicht.
6. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Übernehmen**, um das neue Passwort zu akzeptieren.
- **OK**, um das neue Passwort zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
- **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne das neue Passwort zu speichern.

Modular Messaging vom Desktop aus verwenden

Bei Verwendung von Subscriber Options können Sie mit dem Telefon oder mit Multimedia-Anwendungen Grußansagen erstellen.

Siehe [Erstellen von Grußansagen auf Seite 3-9](#).

Die Aufnahme und Wiedergabe von Nachrichten ist mit Subscriber Options nicht möglich. Mit Modular Messaging Voice Form können Sie Nachrichten aufzeichnen und wiedergeben. Beachten Sie, dass nach der Installation des Modular Messaging-Client alle Sprachnachrichten standardmäßig in Voice Form geöffnet werden.

Weitere Informationen über Voice Form und Voice Recorder finden Sie im *Avaya Modular Messaging Version 5.2 Microsoft Outlook Client – Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Sie können zur Aufnahme und Wiedergabe von Nachrichten auch den Windows Media Player oder den Windows Sound Recorder verwenden. Bei Sound Recorder müssen Sie darauf achten, dass die Soundkarte richtig installiert und ein Audioeingabegerät wie beispielsweise ein Mikrofon an den Computer angeschlossen ist.

Hinweis: Wenn der Systemadministrator versucht, die Subscriber Options über die MSS Verwaltungs-Web-Benutzeroberfläche auf dem Desktop zu starten, können die Subscriber Options nicht geöffnet werden, und es wird die Meldung „Zugriff verweigert“ angezeigt. Subscriber Options können jedoch vom MAS aus über die MSS Verwaltungs-Web-Benutzeroberfläche gestartet werden.

Erstellen von Grußansagen

In Subscriber Options können Sie Grußansagen mit dem Telefon oder mit Multimedia-Anwendungen erstellen.

Siehe:

- [Sprache über ein Telefon vom Desktop aus aufzeichnen auf Seite 3-9.](#)
- [Sprache über Multimedia vom Desktop aus aufzeichnen auf Seite 3-10.](#)

Sprache über ein Telefon vom Desktop aus aufzeichnen

So nehmen Sie Sprache vom Desktop aus über ein Telefon auf:

1. Starten Sie „Subscriber Options“.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen](#) auf Seite 3-3.

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Desktop-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Medien einrichten**.
3. Wählen Sie **Telefon** im Feld **Beim Zusammenstellen von Sprachnachrichten** aus.
4. Klicken Sie auf **Konfigurieren...**
5. Geben Sie in dem Dialogfeld **Telefoneigenschaften** Folgendes ein:
 - **Nebenstellenummer:** Geben Sie Ihre Nebenstellen- oder kanonische Telefonnummer ein.
 - **Postfachnummer:** Das ist ein schreibgeschütztes Feld.

Wichtig: Wenn SO von der MSS-Nachrichtenverwaltung, von Visual Voice Editor, Voice Recorder und Caller Application Editor aus gestartet wird, wird die Postfachnummer aktiviert.

- **Message Application Server-Name:** Wählen Sie den Namen des Message Application Servers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Alternativ können Sie auf **Durchsuchen** klicken, um den Message Application Server zu suchen. Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
6. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.

- **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
- **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Sprache über Multimedia vom Desktop aus aufzeichnen

In Subscriber Options können Sie Grußansagen mit Multimedia abhören und aufzeichnen.

Hinweise:

- Wenn Sie Grußansagen mit Multimedia aufzeichnen, achten Sie darauf, dass die Aufnahmelautstärke korrekt eingestellt ist. Das können Sie testen, indem Sie die Grußansage vor dem Einstellen abspielen. Wenn Sie die Aufnahmelautstärke ändern müssen, können Sie dazu ein beliebiges Programm auf Ihrem Computer verwenden, das ein Einstellen der Lautstärke erlaubt. Normalerweise finden Sie Programme dieser Art unter **Zubehör** im Menü **Start**. Sie können das Medium (Telefon oder Multimedia) auch nur für die aktuelle Nachricht ändern.
-

So nehmen Sie Sprache über Multimedia vom Desktop aus auf:

1. Starten Sie „Subscriber Options“.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen](#) auf Seite 3-3

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Desktop-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Medien einrichten**.
3. Wählen Sie **Multimedia** im Feld **Beim Zusammenstellen von Sprachnachrichten** aus.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Anzeigesprache auswählen

Sie können die Sprache auswählen, in der Modular Messaging angezeigt werden soll.

Hinweise:

- Wenn Sie eine andere Sprache als Ihre Systemsprache auswählen, werden einige Schaltflächen und Dialogfelder möglicherweise in der Systemsprache und nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt.
- Die Auswahl der Anzeigesprache hat keinen Einfluss auf die Sprache, in der Ihre Ansagen abgespielt werden.

Weitere Informationen zum Ändern der Anzeigesprache finden Sie unter [Die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach ändern auf Seite 3-54](#).

So wählen Sie die Anzeigesprache aus:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Desktop-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sprache**.
3. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** die Sprache aus, in der die Modular Messaging -Software angezeigt werden soll.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche Sprachoptionen zur Verfügung stellen möchten, kopieren Sie die gewünschten Sprachdateien in das Verzeichnis, in dem sich die Installationsdateien befinden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verwalten von personalisierter Verbindungsbearbeitung und Grußansagen

Mithilfe von Subscriber Options können Sie eine personalisierte Verbindungsbearbeitung zum Nutzen der Anrufer bei Ihrem Postfach einrichten. Ihr Systemadministrator legt Standardeinstellungen für die Verbindungsbearbeitung für Ihre Nebenstelle fest. Sie können für die Aufnahme und Wiedergabe von Grußansagen ein Telefon oder einen Medienplayer/-recorder verwenden, je nach der Konfiguration Ihres Modular Messaging-Systems. Weitere Informationen finden Sie unter [Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen auf Seite 3-32](#)

Wenn Sie die Optionen für Regeln zur Verbindungsbearbeitung und für Grußansagen auf der Registerkarte **Grußansagen** nicht verwenden oder ändern können, wenden Sie sich an den Systemadministrator, damit er die entsprechenden COS-Einstellungen (Class of Service, Dienstklasse) in Ihrem Modular Messaging-Postfach aktiviert.

Hinweis: Die vertikale Prioritätsleiste links auf der Registerkarte **Grußansagen** zeigt die abnehmende (von oben nach unten) Ausführungspriorität der Regeln für Grußansagen an.

Einrichten von Außerkraftsetzungen

Je nach Ihrer Nebenstellenanlagenintegration können Sie die Standardeinstellungen der Verbindungsbearbeitung außer Kraft setzen und die Grußansagen, die Anrufer hören, selbst auswählen. Alle Anrufer werden direkt zu Ihrem Postfach weitergeleitet, wo sie eine Nachricht hinterlassen können.

Siehe [Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten auf Seite 3-14](#).

Siehe [Sperren von Grußansagen für Anrufe auf Seite 3-16](#).

Siehe [Verbindungen überwachen auf Seite 3-18](#).

Siehe [Verwendung von internem Personensuchruf, wenn eine Nebenstelle nicht antwortet auf Seite 3-20](#).

Einrichten von Regeln für optionale Grußansagen

Sie können bis zu neun Optionale Grußansagen aufzeichnen, die wiedergegeben werden sollen, wenn Ihr Telefon entweder besetzt ist oder Anrufe nicht entgegengenommen werden. Sie können Regeln einrichten, die bestimmen, welche optionale Grußansage für einen Anrufer abgespielt wird. Beim Einrichten von Regeln für Grußansagen müssen Sie die Kriterien angeben, die erfüllt sein müssen, damit für einen Anrufer die einer Regel zugeordnete Grußansage abgespielt wird.

Siehe [Einrichten von Regeln für optionale Grußansagen auf Seite 3-22](#).

Einrichten der Standard-Verbindungsbearbeitung

Sie können aufgezeichnete Grußansagen durch die Einrichtung der Funktionen für die Verbindungsbearbeitung aktivieren. Je nach den für Sie gültigen COS-Einstellungen können Sie die Optionen für Persönliche Grußansage, die Standardgrußansage unter Verwendung des gesprochenen Namens und die Ansage „Sie werden verbunden“ im Abschnitt **Standard-Verbindungsbearbeitung** anzeigen. Beim Auswählen der Regel kann der Teilnehmer die Grußansage in der Sprachsteuerung aufzeichnen, bearbeiten, abspielen oder löschen.

Siehe [Einrichten der Standard-Verbindungsbearbeitung auf Seite 3-27](#).

Einrichten der mehrsprachigen Anrufbeantwortung

Je nach Ihrer Nebenstellenanlagenintegration können Sie die Standardeinstellungen für die mehrsprachige Anrufbeantwortung außer Kraft setzen und die Erst-, Zweit- oder Drittsprache, in der Ansagen für Anrufer abgespielt werden, selbst auswählen.

Siehe [Einrichten mehrerer Sprachen für die Anrufbeantwortung auf Seite 3-29](#).

Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten

Wenn Sie längere Zeit nicht im Büro sind, können Sie Anrufer über Ihre Abwesenheit informieren und sie bitten, eine Nachricht zu hinterlassen.

Hinweise:

- Sie müssen eine Grußansage bei längerer Abwesenheit aufgenommen haben. Diese Option hat Vorrang vor anderen Verbindungsoptionen. Siehe [Grußansage bei längerer Abwesenheit aufzeichnen auf Seite 3-43](#).
 - Jedes Mal wenn Sie auf Ihr Postfach zugreifen und die Grußansage bei längerer Abwesenheit aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, die Grußansage zu deaktivieren.
 - Anrufer bei Ihrer Nebenstelle erhalten die Möglichkeit, eine andere Nummer einzugeben, eine Nachricht zu hinterlassen oder zur automatisierten Telefonzentrale zurückzukehren.
-

So können Sie die Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.

Je nachdem, welche COS-Optionen der Systemadministrator festgelegt hat, zeigt das System unterschiedliche Grußansagen bei längerer Abwesenheit an.

3. Wenn der Systemadministrator die COS-Option auf Folgendes gesetzt hat:
 - Nie, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen, damit Anrufer keine Nachricht hinterlassen können**. Anrufer dürfen nach Ihrer Grußansage bei längerer Abwesenheit keine Nachricht hinterlassen.
 - Immer, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen, damit Anrufer eine Nachricht hinterlassen können**. Anrufer dürfen nach Ihrer

Grußansage bei längerer Abwesenheit eine Nachricht hinterlassen.

- Wenn die COS-Option auf „Teilnehmersteuerung“ gesetzt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen, damit Anrufer eine Nachricht hinterlassen können**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Grußansage bei längerer Abwesenheit aus dem Dropdown-Listefeld:
 - Anrufern erlauben, Wenn Sie diese Option wählen, können Anrufer eine Nachricht hinterlassen, nachdem sie Ihre Grußansage bei längerer Abwesenheit gehört haben.
 - Anrufern erlauben, Wenn Sie diese Option wählen, können Anrufer eine Nachricht hinterlassen, nachdem sie Ihre Grußansage bei längerer Abwesenheit gehört haben.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
- **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Sperren von Grußansagen für Anrufe

Je nach Ihrer **Nebenstellenanlagenintegration** können Sie die Standardeinstellungen der Verbindungsbearbeitung außer Kraft setzen und die Grußansagen, die Anrufer hören, selbst auswählen. Alle Anrufer werden direkt zu Ihrem Postfach weitergeleitet, wo sie eine Nachricht hinterlassen können.

Hinweise:

- Sie können diese Option nur unter folgenden Bedingungen auswählen:
 - Ihr Systemadministrator hat die Änderung der Verbindungsbearbeitungsoptionen auf der Registerkarte **Grußansagen** für Sie aktiviert.
 - Der Anruf geht über die automatisierte Telefonzentrale ein. Anrufe, die direkt bei Ihrer Nebenstelle eingehen, sind davon nicht betroffen.
- Wenn Sie die Grußansage bei längerer Abwesenheit aktivieren, wird die Option ignoriert.

So überspringen Sie die Verbindungsbearbeitung:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufe der automatisierten Telefonzentrale sperren und abspielen**.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste **Optionale Grußansage** die entsprechende Optionale Grußansage aus. Die Standardeinstellung ist Keine.

5. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
- **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
- **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Verbindungsbearbeitung nicht mehr überspringen wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufe der automatisierten Telefonzentrale sperren und abspielen**. Daraufhin werden Anrufe wieder normal an Ihre Nebenstelle weitergeleitet.

Verbindungen überwachen

Sie können Modular Messaging so einrichten, dass Anrufer ihren Namen nennen müssen, bevor Sie deren Anrufe annehmen. Auf diese Weise können Sie entscheiden, welche Anrufe Sie annehmen wollen. Die Aktivierung der Verbindungsüberwachung bewirkt folgende Ereignisabfolge:

1. Das System fordert Anrufer auf, ihren Namen zu nennen.
2. Anschließend wird der Anruf an Ihre Nebenstelle weitergeleitet.
3. Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie zunächst den Namen der anrufenden Person.
4. Sie können dann entscheiden, ob Sie den Anruf annehmen möchten oder nicht. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie [#], um ihn abzulehnen, drücken Sie [1].
 - Wenn Sie den Anruf annehmen, wird er vom System an Sie weitergeleitet.
 - Wenn Sie den Anruf ablehnen oder nicht an Ihrem Platz sind, haben Anrufer die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, an eine andere Nebenstelle oder an die Zentrale umgeleitet zu werden.

Hinweise:

Sie können diese Option nur verwenden, wenn:

- Ihr Systemadministrator die Verbindungsüberwachung aktiviert hat.
- Der Anruf über die automatisierte Telefonzentrale eingeht. Anrufe, die direkt bei Ihrer Nebenstelle eingehen, sind davon nicht betroffen.

So überwachen Sie Anrufe:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufe der automatisierten Telefonzentrale überwachen**.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie Anrufe nicht mehr überwachen wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufe der automatisierten Telefonzentrale überwachen**. Daraufhin werden Anrufe wieder normal an Ihre Nebenstelle weitergeleitet.

Verwendung von internem Personensuchruf, wenn eine Nebenstelle nicht antwortet

Sie können Modular Messaging so einstellen, dass Sie mit dem internen Personensuchruf benachrichtigt werden, wenn Sie sich nicht in Ihrem Büro befinden. Nachdem Sie ausgerufen wurden, müssen Sie zu Ihrer Nebenstelle zurückkehren, um den Anruf anzunehmen. Wenn Sie nicht auf den Personensuchruf reagieren, leitet das System die Anrufer auf Ihr Postfach um.

Hinweise:

- Sie können diese Option nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.
- Modular Messaging unterstützt den Personensuchruf auf Amtsleitungsebene nur mit einem entsprechenden Hardwaregerät eines Drittanbieters, das zwischen Modular Messaging, der Nebenstellenanlagen und dem Suchrufsystem eingebaut wird.
- Diese Option wird ignoriert, wenn Sie die Grußansage bei längerer Abwesenheit aktivieren.

So richten Sie den internen Personensuchruf ein:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wenn ein Anruf von der automatisierten Telefonzentrale nicht von mir entgegengenommen wird, mich über Sprechanlage benachrichtigen**.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den internen Personensuchruf aus dem Dropdown-Listefeld:
 - **Benutzern ermöglichen, zu** – Wenn Sie diese Option auswählen und keine anderen Verbindungsoptionen angegeben haben, werden die Anrufer gefragt, ob die Person angerufen werden soll. Wenn Sie andere Verbindungsoptionen einrichten, erhalten diese Vorrang vor dem Personensuchruf.
 - **Automatisch** – Wenn an Ihrer Nebenstelle keine Antwort erfolgt, wird automatisch ein Personensuchruf nach Ihnen durchgeführt. Wenn Sie auf den Personensuchruf nicht reagieren, bietet das System Verbindungsoptionen an.
5. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Einrichten von Regeln für optionale Grußansagen




Sie können Ihr Postfach als persönliches Anrufbeantwortungssystem verwenden, indem Sie basierend auf Regeln für Grußansagen bis zu neun optionale Grußansagen aufzeichnen. Standardmäßig hören Anrufer die persönliche Grußansage (sofern aufgezeichnet), wenn Ihre Nebenstelle besetzt oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen ist. Je nach Modular Messaging-Systemkonfiguration können Sie stattdessen die Systemansage oder eine optionale Grußansage auswählen.

Hinweis: Sie können optionale Grußansagen nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen Zugriff auf die verschiedenen Optionen auf der Registerkarte **Grußansagen** erteilt hat und diese Funktion von Ihrer Nebenstellenanlage unterstützt wird.

Sie können Regeln einrichten, die bestimmen, welche optionale Grußansage für einen Anrufer abgespielt wird, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder der Anruf nicht beantwortet wird. Sie müssen die Kriterien angeben, die einer Regel für Grußansagen zugeordnet werden sollen. Beispielsweise können Sie Regeln einrichten, die verschiedene Grußansagen für interne und externe Anrufer oder verschiedene Grußansagen für Anrufe innerhalb und außerhalb der Geschäftszeit abspielen.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Regel für optionale Grußansagen zu ändern, indem Sie auf den Link Optionale Grußansagen klicken und bereits für alle neun optionalen Grußansagen eine Regel vorhanden ist, zeigt das System die Nachricht an **Es sind keine verfügbaren optionalen Grußansagen vorhanden. Wenn Sie eine bestimmte optionale Grußansage wünschen, wählen Sie die Grußansage aus, die dieser optionalen Grußansage bereits zugeordnet ist.**

Den Regeln für Grußansagen ist ein Lautsprechersymbol zugeordnet, das den Status der Grußansage anzeigt:

Lautsprechersymbol	Aufnahmestatus
	Die Grußansagen wurden nicht aufgezeichnet.
	Die Grußansagen wurden für alle Sprachen aufgezeichnet.
	Die Grußansagen wurden für einige der Sprachen aufgezeichnet.

Hinweis: Wenn mehrere Grußansagen aktiv sind, wertet das System die Regeln in der Reihenfolge aus, in der sie im Abschnitt **Regeln für Grußansagen** auf der Registerkarte **Grußansagen** angezeigt werden. Das System gibt die Grußansage wieder, die der ersten Regel für Grußansagen zugeordnet ist, die den aktuellen Anrufbedingungen entspricht. Wenn keine Regel mit den aktuellen Anrufbedingungen übereinstimmt, gibt das System Ihre persönliche Grußansage oder die Standard-Grußansage des Systems wieder. Das Lautsprecher-Symbol für die Grußansagen-Regel zeigt den Status der Aufnahme an.

Sie können die folgenden Kriterien für jede Regel für Grußansagen angeben.

Anruftyp	Anrufantwort	Uhrzeit
Interne	Belegt	Während der Geschäftszeiten
Externe	Keine Antwort	Außerhalb der Geschäftszeiten
Alle (Standard-einstellung)	Besetzt oder nicht entgegengenommen (Standard-einstellung)	Zu jeder Zeit aktiv (Standard-einstellung)

Hinweis: Die angezeigten Anruftypoptionen hängen von der Vermittlungsstellenintegration (Switch Integration, SWIN) Ihres Systems ab. Wenn die Vermittlungsstellenintegration die Unterscheidung zwischen internen und externen Anrufen unterstützt, werden alle Anruftypoptionen angezeigt, andernfalls wird beim Einrichten der Regeln für optionale Grußansagen nur die Anruftypoption „**Intern oder Extern**“ auf der Registerkarte „**Grußansagen**“ angezeigt.

Mehrsprachige Anrufbeantwortung und optionale Grußansagen


Wenn Sie mehrere Sprachen für Anrufer im Abschnitt **Sprachen für Anrufer** einrichten, wertet das System die Regeln aus, um zu bestimmen, ob einer Regel für Grußansagen, die mit den aktuellen Anrufbedingungen übereinstimmt, auch eine optionale Grußansage in der bevorzugten Sprache des Anrufers zugeordnet ist.

- Wenn für eine passende Regel eine optionale Grußansage in der bevorzugten Sprache aufgezeichnet wurde, gibt das System diese optionale Grußansage wieder.
- Wenn für keine passende Regel eine optionale Grußansage in der bevorzugten Sprache aufgezeichnet wurde, gibt das System Ihre persönliche Grußansage oder die Standard-Grußansage des Systems wieder. Die Standard-Grußansage des Systems wird in der vom Anrufer ausgewählten Sprache abgespielt.

So fügen Sie eine Regel für Grußansagen hinzu

1. Starten Sie „Subscriber Options“.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Klicken Sie auf  oder drücken Sie **UMSCHALT+STRG+N**, um eine neue Regel für optionale Grußansagen hinzuzufügen. Dann fügt das System der Liste der optionalen Grußansagen einen neuen Eintrag hinzu.

ODER

Klicken Sie auf eine vorhandene optionale Grußansage, und wählen Sie die gewünschte Grußansage im Dropdown-Listefeld aus.

So konfigurieren Sie eine Regel für Grußansagen

Regeln für optionale Grußansagen können nur unter diesen Bedingungen eingerichtet werden:

- Der Systemadministrator hat Ihnen durch Aktivieren der entsprechenden COS-Einstellungen in Ihrem Modular Messaging-Postfach Zugriff auf die verschiedenen Optionen auf der Registerkarte **Grußansagen** erteilt.
- Sie haben mindestens eine optionale Grußansage aufgenommen. Wenn Sie mehrsprachige Anrufbeantwortung aktiviert haben, zeigt die Anwendung Ihre Anrufbeantwortungssprachen im Abschnitt **Sprachen für Anrufer** an. Siehe [Einrichten mehrerer Sprachen für die Anrufbeantwortung](#).

Hinweis: Eine Regel für optionale Grußansagen kann nur gespeichert werden, wenn die zugeordnete optionale Grußansage aufgezeichnet wurde. Für Grußansagen in mehreren Sprachen muss eine Aufnahme in mindestens einer der bevorzugten Sprachen des Anrufers vorliegen. Siehe [Aufzeichnen optionaler Grußansagen](#).

So ändern Sie eine Regel für Grußansagen

1. Starten Sie „Subscriber Options“.
Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Regel aus, um sie zu ändern.
4. Wählen Sie im Bereich **Optionale Grußansage** die Kriterien (Anruftyp, Anrufbeantwortung und Uhrzeit) für die Regel aus.



Siehe [Sie können die folgenden Kriterien für jede Regel für Grußansagen angeben. auf Seite 3-24.](#)

5. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu speichern.

So ändern Sie die Reihenfolge von Regeln für Grußansagen

1. Starten Sie „Subscriber Options“.


Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3.](#)

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**, und wählen Sie im Bereich **Regeln für Grußansagen** die zu verschiebende Regel aus.
3. Klicken Sie auf , um nach oben zu verschieben, oder , um nach unten zu verschieben, bis sich die Regel an der gewünschten Position befindet.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu speichern.

So löschen Sie eine Regel für Grußansagen

1. Starten Sie „Subscriber Options“.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3.](#)

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**, und wählen Sie im Bereich **Regeln für Grußansagen** die zu löschende Regel aus.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste für optionale Grußansagen auf .

Einrichten der Standard-Verbindungsbearbeitung



Je nach den für Sie gültigen COS-Einstellungen können Sie die Optionen für Persönliche Grußansage, die Standardgrußansage unter Verwendung des gesprochenen Namens und die Ansage „Sie werden verbunden“ im Abschnitt **Standard-Verbindungsbearbeitung** anzeigen. Beim Auswählen der Regel kann der Teilnehmer die Grußansage in der Sprachsteuerung aufzeichnen, bearbeiten, abspielen oder löschen. Siehe [Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen auf Seite 3-32](#).

Sie können die folgenden Optionen im Abschnitt **Standard-Verbindungsbearbeitung** anzeigen:

- **Persönliche Grußansage abspielen** – Diese Option ermöglicht dem Teilnehmer das Aufzeichnen, Bearbeiten, Abspielen oder Löschen der persönlichen Grußansage über die Sprachsteuerung. Das Lautsprecher-Symbol für die Regel zeigt den Status der Aufnahme an.
- **Eine Standard-Grußansage mit meinem gesprochenen Namen abspielen, wenn keine persönliche Grußansage aufgezeichnet ist** – Diese Option ermöglicht dem Teilnehmer das Aufzeichnen, Bearbeiten, Abspielen oder Löschen des Vor- und Nachnamens über die Sprachsteuerung. Das System verwendet diese Ansage für die Anrufbeantwortung, sofern Sie keine anderen Verbindungsbearbeitungsfunktionen eingerichtet haben. Das Lautsprecher-Symbol für die Regel zeigt den Status der Aufnahme an.
- **Meine Ansage 'Sie werden verbunden' abspielen, wenn ein Anrufer in die Warteschlange eingestellt wird** – Diese Option ermöglicht dem Teilnehmer das Aufzeichnen, Bearbeiten, Wiedergeben oder Löschen der Ansage 'Sie werden verbunden' über die Sprachsteuerung. Diese Grußansage sagt die ausgewählte Nebenstelle an, während Anrufer an diese weitergeleitet werden. Das Lautsprecher-Symbol für die Regel zeigt den Status der Aufnahme an.

Hinweis: Wenn Sie die Optionen für die Verbindungsbearbeitung nicht verwenden oder ändern können, bitten Sie den Systemadministrator, die entsprechenden COS-Einstellungen in Ihrem Modular Messaging-Postfach zu aktivieren.

Den Standardoptionen für die Verbindungsbearbeitung ist ein Lautsprechersymbol zugeordnet, das den Status der Grußansage anzeigt:

Lautsprechersymbol	Aufnahmestatus
	Die ausgewählte Regel weist keine Aufnahme für die zugeordnete Grußansage auf.
	Die ausgewählte Regel weist eine Aufnahme für die zugeordnete Grußansage auf.




Einrichten mehrerer Sprachen für die Anrufbeantwortung

Modular Messaging verfügt über eine Funktion, die als mehrsprachige Anrufbeantwortung bezeichnet wird. Mit Modular Messaging Subscriber Options können Sie bis zu drei verschiedene Sprachen (Erst-, Zweit- und Drittsprache) für Anrufer Ihrer Nebenstelle festlegen. Welche Sprachen zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Sprachen in Ihrem Modular Messaging-System installiert wurden. Sie können beispielsweise Deutsch als Primärsprache, Englisch als Sekundärsprache und Französisch als dritte Sprache auswählen.

Hinweis: „US English TTY“ wird automatisch zusammen mit „US English“ installiert, sodass Sie TTY als eine Ihrer Sprachen auswählen können, sofern der Systemadministrator TTY aktiviert hat. Weitere Informationen über den Systemzugriff für hörgeschädigte Benutzer mit TTY-Geräten finden Sie auf der *Modular Messaging Dokumentations-CD-ROM*.

Wenn Sie die mehrsprachige Anrufbeantwortung aktivieren, werden Anrufer Ihrer Nebenstelle aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Nach Auswahl der Sprache durch den Anrufer erfolgen alle nachfolgenden Grußansagen in der ausgewählten Sprache.

Der Option **Sprachen für Anrufer** ist ein Lautsprechersymbol zugeordnet, das den Status der Grußansagen anzeigt:

Lautsprechersymbol	Aufnahmestatus
	Die Grußansagen wurden nicht aufgezeichnet.
	Die Grußansagen wurden für alle Sprachen aufgezeichnet.
	Die Grußansagen wurden für einige der Sprachen aufgezeichnet.

So legen Sie die Primärsprache für die Anrufbeantwortung fest

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Sprachen für Anrufer** die Erstsprache im ersten Dropdown-Listefeld aus.

Hinweis: Wenn Sie keine Sprache auswählen, wird die vom Systemadministrator eingestellte Systemsprache als Primärsprache für die Anrufbeantwortung verwendet.

4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

So legen Sie Sprachen für die mehrsprachige Anrufbeantwortung fest

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Sprachen für Anrufer** eine der folgenden Optionen im zweiten Dropdown-Listefeld aus.
 - **Immer** – Wenn Sie diese Option auswählen, kann die Grußansage nur in der Erstsprache aufgezeichnet werden.

- **1 weitere Sprache zulassen** – Wenn Sie diese Option auswählen, kann die Grußansage in der Erst- und in der Zweitsprache aufgezeichnet werden. Wählen Sie die gewünschte Sprache im zweiten Dropdown-Listefeld aus. Ihre Wahlmöglichkeiten umfassen alle auf dem Modular Messaging-System installierten Sprachen mit Ausnahme der Erstsprache.
 - **2 weitere Sprachen zulassen** – Wenn Sie diese Option auswählen, kann die Grußansage in der Erst-, der Zweit- und der Drittsprache aufgezeichnet werden. Wählen Sie die gewünschte Sprache im dritten Dropdown-Listefeld aus. Ihre Wahlmöglichkeiten umfassen alle auf dem Modular Messaging-System installierten Sprachen mit Ausnahme der Erst- und der Zweitsprache.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
- **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Grußansagen vom Desktop aus aufzeichnen

Grußansagen aufzeichnen: Tipps

Informationen dazu, welche Details Sie aufzeichnen sollten und wie Sie innerhalb einer Aufnahme navigieren können.

Siehe [Grußansagen aufzeichnen: Tipps auf Seite 3-33](#).

Persönliche Grußansage aufnehmen

Mit der persönlichen Grußansage können Sie Anrufer, die mit Ihrem Postfach verbunden werden, mit Ihren eigenen Worten begrüßen, falls Ihr Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet.

Siehe [Persönliche Grußansage aufnehmen auf Seite 3-35](#).

Aufzeichnen eines gesprochenen Namens

Die Namensansage besteht nur aus Ihrem Vor- und Nachnamen. Das System verwendet diese Ansage für die telefonische Anrufbeantwortung, sofern Sie keine anderen Verbindungsbearbeitungsfunktionen eingerichtet haben.

Siehe [Gesprochenen Namen aufnehmen auf Seite 3-37](#).

Aufzeichnen einer Grußansage „Sie werden verbunden“

Diese Grußansage sagt die ausgewählte Nebenstelle an, während Anrufer an diese weitergeleitet werden.

Siehe [Grußansage „Sie werden verbunden“ aufnehmen auf Seite 3-39](#).

Aufzeichnen optionaler Grußansagen

Sie können Ihr Postfach als persönliches Anrufbeantwortungssystem verwenden, indem Sie bis zu neun optionale Grußansagen aufzeichnen. Sie können diese Grußansagen abspielen, wenn Ihre Nebenstelle besetzt ist bzw. nicht antwortet oder wenn ankommende Anrufe blockiert werden.

Siehe [Aufzeichnen optionaler Grußansagen auf Seite 3-41](#).

Grußansage bei längerer Abwesenheit aufnehmen

Sie können diese Grußansage aufzeichnen, um Anrufern mitzuteilen, dass Sie derzeit nicht im Büro sind und Ihr Postfach nur in unregelmäßigen Abständen überprüfen.

Siehe [Grußansage bei längerer Abwesenheit aufzeichnen auf Seite 3-43](#).

Grußansagen aufzeichnen: Tipps

Sie können Modular Messaging so einrichten, dass beim Übergeben von Anrufern an Ihre Nebenstelle persönliche Grußansagen abgespielt werden. Über Grußansagen erfahren Anrufer, dass Sie zwar derzeit nicht erreichbar sind, jedoch regelmäßig Ihr Postfach abhören und Anrufe beantworten.

Grußansagetypen

Sie können folgende Arten von Grußansagen aufzeichnen und abspielen:

Der **gesprochene Name** besteht aus Ihrem Vor- und Nachnamen. Das System verwendet diese Ansage für die Anrufbeantwortung, sofern Sie keine anderen Verbindungsbearbeitungsfunktionen eingerichtet haben.

Eine **persönliche Grußansage** begrüßt Anrufer mit einer personalisierten Nachricht, wenn Ihre Nebenstelle besetzt ist oder der Anruf nicht angenommen wird.

Hinweis: Sie können eine persönliche Grußansage nur aufzeichnen, wenn der Systemadministrator dieses Feature für Sie aktiviert hat.

Die Grußansage **Sie werden verbunden** sagt die ausgewählte Nebenstelle an, während Anrufer an diese weitergeleitet werden.

Optionale Grußansagen (1 bis 9) stellen Anrufern eine personalisierte Nachricht zur Verfügung, wenn die aktuellen Anrufbedingungen mit den Kriterien der Regel für eine Grußansage übereinstimmen oder eingehende Anrufe gesperrt werden. Sie können jede optionale Grußansage in bis zu drei Sprachen für die Verwendung mit einer Regel für Grußansagen aufzeichnen, wenn Sie die mehrsprachige Anrufbeantwortung aktivieren.

Eine **Grußansage bei längerer Abwesenheit** teilt Anrufern mit, dass Sie nicht im Büro sind und Ihr Postfach nur in unregelmäßigen Abständen auf Nachrichten überprüfen.

Hinweis: Der Systemadministrator legt die maximale Länge für Ihre persönliche Grußansage fest.

Sie können aufgezeichnete Grußansagen durch die Einrichtung der Funktionen für die Verbindungsbearbeitung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von personalisierter Verbindungsbearbeitung und Grußansagen auf Seite 3-12](#).

Die Grußansagen sollten folgende Bedingungen erfüllen:

- Ihren Namen, Ihre Abteilung und Ihre Firma nennen.
- Eine Tageszeit oder ein Datum nennen, bis wann Anrufer eine Antwort erwarten können.
- Eine alternative Kontaktperson vorschlagen, die sofort erreichbar ist.

Persönliche Grußansage aufnehmen

Mit der persönlichen Grußansage können Sie Anrufer, die mit Ihrem Postfach verbunden werden, mit Ihren eigenen Worten begrüßen, falls Ihr Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet.

So nehmen Sie eine persönliche Grußansage auf:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.




Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Persönliche Grußansage abspielen** aus.

Hinweise:


- Wenn „Persönliche Grußansage“ (mit einem grünen Symbol ) markiert ist, ist die Grußansage bereits aufgenommen worden, Sie können sie jedoch neu aufzeichnen.
- Ihr Systemadministrator legt die maximale Länge für Ihre persönliche Grußansage fest.

-
4. Klicken Sie auf **Aufzeichnen** .
 5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann die Grußansage auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie die Grußansage auf.
 6. Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Aufnahme zu speichern.

So löschen Sie eine persönliche Grußansage:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.
[Siehe Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3.](#)
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Persönliche Grußansage abspielen** aus.
4. Klicken Sie in der Sprachsteuerung unten auf der Registerkarte **Grußansagen** auf .

Gesprochenen Namen aufnehmen

Die Aufnahme für den gesprochenen Namen enthält nur Ihren Vor- und Nachnamen. Das System verwendet diese Ansage für die telefonische Anrufbeantwortung.

So nehmen Sie den gesprochenen Namen auf:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.




Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Eine Standard-Grußansage mit meinem gesprochenen Namen abspielen, wenn keine persönliche Grußansage aufgezeichnet ist**.

Hinweise:

- Wenn „Gesprochener Name“ (mit einem grünen Symbol ) markiert ist, ist der Name bereits aufgenommen worden, Sie können ihn jedoch neu aufzeichnen.
- Die Aufnahme des gesprochenen Namens darf bis zu sieben Sekunden lang sein.


-
4. Klicken Sie auf **Aufzeichnen** .
 5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann die Grußansage auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie die Grußansage auf.
 6. Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Aufnahme zu speichern.

So löschen Sie einen gesprochenen Namen:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Eine Standard-Grußansage mit meinem gesprochenen Namen abspielen, wenn keine persönliche Grußansage aufgezeichnet ist**.
4. Klicken Sie in der Sprachsteuerung unten auf der Registerkarte **Grußansagen** auf .

Grußansage „Sie werden verbunden“ aufnehmen

Die Grußansage „Sie werden verbunden“ sagt die ausgewählte Nebenstelle an, während Anrufer an diese weitergeleitet werden.

So nehmen Sie die Grußansage „Sie werden verbunden“ auf:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.




Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Meine Ansage 'Sie werden verbunden' abspielen, wenn ein Anrufer in die Warteschlange eingestellt wird**.
4. **Wählen Sie die** Grußansage „Sie werden verbunden“ aus.

Hinweise:

- Wenn die Grußansage „Sie werden verbunden“ (mit einem grünen Symbol ) markiert ist, ist sie bereits aufgenommen worden, Sie können sie jedoch neu aufnehmen.
- Ihr Systemadministrator legt die maximale Länge für die Grußansage „Sie werden verbunden“ fest.


-
5. Klicken Sie auf **Aufzeichnen** .
 6. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann die Grußansage auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie die Grußansage auf.
 7. Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

8. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Aufnahme zu speichern.

So löschen Sie die Grußansage „Sie werden verbunden“:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie unter **Standard-Verbindungsbearbeitung** die Option **Meine Ansage 'Sie werden verbunden' abspielen, wenn ein Anrufer in die Warteschlange eingestellt wird**.
4. Klicken Sie in der Sprachsteuerung unten auf der Registerkarte **Grußansagen** auf .

Aufzeichnen optionaler Grußansagen

Sie können Ihr Postfach als persönliches Anrufbeantwortungssystem verwenden, indem Sie bis zu neun optionale Grußansagen aufzeichnen.

Hinweis: Sie können optionale Grußansagen nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen Zugriff auf die verschiedenen Optionen auf der Registerkarte **Grußansagen** erteilt hat und diese Funktion von Ihrer Nebenstellenanlage unterstützt wird.

So nehmen Sie eine optionale Grußansage auf:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.


Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Wählen Sie die gewünschte optionale Grußansage im Bereich **Regeln für Grußansagen** aus.



Hinweise:


- Wenn die optionalen Grußansagen (mit einem grünen Symbol ) markiert sind, sind sie bereits aufgenommen worden, Sie können sie jedoch neu aufzeichnen.
- Wenn Sie die mehrsprachige Anrufbeantwortung aktiviert haben, können Sie die optionalen Grußansagen in bis zu drei Sprachen für die Anrufbeantwortung aufzeichnen. Die Anwendung zeigt Ihre Sprachen für die Anrufbeantwortung im Abschnitt **Sprachen für Anrufer** an. Siehe [Einrichten mehrerer Sprachen für die Anrufbeantwortung auf Seite 3-29](#).
- Ihr Systemadministrator legt die maximale Länge für eine optionale Grußansage fest.

-
4. Klicken Sie auf **Aufzeichnen** .

5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann die Grußansage auf.


- Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie die Grußansage auf.
6. Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
- **Übernehmen**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Aufnahme zu speichern.

So löschen Sie eine optionale Grußansage:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Grußansagen** die zu löschende optionale Grußansage aus.
3. Klicken Sie in der Sprachsteuerung unten auf der Registerkarte **Grußansagen** auf .

Hinweis: Wenn Sie eine aufgezeichnete Sprachversion einer optionalen Grußansage löschen und es sich dabei um die einzige aufgezeichnete Version der betreffenden optionalen Grußansage handelt, löscht das System zugleich auch die zugeordnete Regel für die optionale Grußansage, falls vorhanden.

Wenn Sie die mehrsprachige Anrufbeantwortung aktiviert und die optionale Grußansage in mehr als einer Sprache aufgezeichnet haben, können Sie die Regel für Grußansagen speichern.

Grußansage bei längerer Abwesenheit aufzeichnen

Sie können diese Grußansage aufzeichnen, um Anrufern mitzuteilen, dass Sie derzeit nicht im Büro sind und Ihre Nachrichten nur in unregelmäßigen Abständen überprüfen.

So nehmen Sie die Grußansage bei längerer Abwesenheit auf:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.




Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grußansagen**.
3. Aktivieren Sie **Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen**.

Hinweise:

- Wenn „Grußansage bei längerer Abwesenheit“ (mit einem grünen Symbol ) markiert ist, ist diese Ansage bereits aufgenommen worden, Sie können sie jedoch neu aufnehmen.
- Ihr Systemadministrator legt die maximale Länge für Ihre Grußansage bei längerer Abwesenheit fest.

-
4. Klicken Sie auf **Aufzeichnen** .
 5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann die Grußansage auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie die Grußansage auf.
 6. Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Aufnahme zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Aufnahme zu speichern.


Hinweise:

Wenn Sie die Grußansage bei längerer Abwesenheit verwenden, hat dies folgende Auswirkungen:

- Alle anderen Verbindungsoptionen werden deaktiviert.
- Anrufer bei Ihrer Nebenstelle erhalten die Möglichkeit, eine andere Nummer einzugeben, eine Nachricht zu hinterlassen oder zur automatisierten Telefonzentrale zurückzukehren.

Wichtig: Die hier beschriebenen Schritte gelten nur für die Aufnahme einer Grußansage bei längerer Abwesenheit. Um diese Grußansage verwenden zu können, müssen Sie sie aktivieren bzw. einschalten. Weitere Informationen zum Aktivieren einer Grußansage bei längerer Abwesenheit finden Sie unter [Grußansage bei längerer Abwesenheit ein-/ausschalten auf Seite 3-14](#).

So löschen Sie eine Grußansage bei längerer Abwesenheit:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.
Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Grußansagen** die Option **Grußansage bei längerer Abwesenheit abspielen**.
3. Klicken Sie in der Sprachsteuerung unten auf der Registerkarte **Grußansagen** auf .

Arbeiten mit Modular Messaging über die TUI (Telefon-Benutzerschnittstelle)

Über Teilnehmeroptionen können Sie die Einstellungen für die Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI) einrichten.

Sortieren von Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit

Sie können festlegen, welche Nachrichten zuerst abgespielt werden sollen, wenn Sie Ihr Postfach über die TUI anrufen. Sie können Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit sortieren.

Siehe [Sortieren von Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit auf Seite 3-47](#).

Sortieren von Nachrichten nach Medientyp

Sie können festlegen, welche Nachrichten zuerst abgespielt werden sollen, wenn Sie Ihr Postfach über die TUI anrufen. Sie können Nachrichten nach Medientyp sortieren. Die verschiedenen Medien sind Sprache, Text und Fax.

Siehe [Sortieren von Nachrichten nach Medientyp auf Seite 3-49](#).

Standard-Telefonnummer für die Fax-Ausgabe festlegen

Sie können eine Standardtelefonnummer für die Fax-Ausgabe eingeben.

Siehe [Standard-Telefonnummer für die Fax-Ausgabe festlegen auf Seite 3-51](#).

Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle löschen

Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Nachrichten (sowohl Sprache als auch E-Mail), die während einer TUI-Sitzung zur Löschung markiert wurden, gelöscht.

Siehe [Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle löschen auf Seite 3-53](#).

Die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach ändern

Ihr Systemadministrator legt bei der Installation von Modular Messaging fest, welche Sprache standardmäßig für die Sprachansagen verwendet wird, die Sie beim Zugriff auf Ihr Postfach hören. Sie können diese Standardsprache ändern.

Siehe [Die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach ändern auf Seite 3-54](#).

Regeln für Ihr Postfach festlegen

Sie können Benachrichtigungsregeln für die Funktionen Personensuchruf, Rückrufbenachrichtigung, Anrufbenachrichtigung und Nachrichtenanzeige (MWI) festlegen.

Siehe [Festlegen von Regeln auf Seite 3-67](#).

Sortieren von Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit

Sie können festlegen, welche Nachrichten zuerst abgespielt werden sollen, wenn Sie Ihr Postfach über die TUI anrufen. Sie haben die folgenden Sortierungsoptionen zur Auswahl:

- Dringende Nachrichten zuerst, dann restliche Nachrichten, neueste zuerst
- Dringende Nachrichten zuerst, dann restliche Nachrichten, älteste zuletzt
- Jüngstes Eingangsdatum zuerst
- Jüngstes Eingangsdatum zuletzt

Hinweis: Die Einstellung, die Sie in Subscriber Options auswählen, hat keine Auswirkungen auf die Reihenfolge, in der die Nachrichten in Ihrer E-Mail-Anwendung angezeigt werden.

Die neuen Nachrichten werden basierend auf vier neuen Nachrichtenkategorien sortiert:

- **Neue** oder ungelesene Nachrichten
- **Gespeicherte** Nachrichten
- **Gelöschte** Nachrichten
- **Admin-Nachrichten** oder Zustellungsbenachrichtungen

Die Nachrichtenkategorien sind für jeden TUI-Typ unterschiedlich. Beim TUI-Typ Aria werden alle vier Nachrichtenkategorien angezeigt. Beim TUI-Typ Serenade werden die Nachrichtenkategorien **Neu**, **Gespeichert** und **Gelöscht** angezeigt. Beim TUI-Typ Audix werden nur die Nachrichtenkategorien **Neu** und **Gespeichert** angezeigt.

So sortieren Sie Nachrichten nach Priorität und Empfangszeit

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Nachrichtenreihenfolge**.

3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen unter **Nachrichtensortierung** aus:
 - **Dringende zuerst, dann restliche Nachrichten, neueste zuerst**, wenn Nachrichten mit hoher Priorität zuerst abgespielt werden sollen.
 - **Dringende zuerst, dann restliche Nachrichten, älteste zuerst**, Nachrichten mit hoher Priorität zuerst abspielen, dann die restlichen Nachrichten mit der zuletzt empfangenen Nachricht zuletzt.
 - **Jüngstes Eingangsdatum zuerst**, wenn Nachrichten in absteigender Reihenfolge abgespielt werden sollen. Dabei wird die zuletzt empfangene Nachricht als erste abgespielt. Dies ist die Standardeinstellung.
 - **Jüngstes Eingangsdatum zuletzt**, wenn Nachrichten in aufsteigender Reihenfolge abgespielt werden sollen. Dabei wird die zuletzt empfangene Nachricht als letzte abgespielt.

Hinweis: Die Nachrichten werden für jede der Nachrichtenkategorien unterschiedlich sortiert - **Neu**, **Gespeichert**, **Gelöscht** und **Admin-Nachrichten**. Die Nachrichtenkategorie ist für jeden TUI-Typ unterschiedlich.

4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Sortieren von Nachrichten nach Medientyp

Sie können festlegen, welche Nachrichten zuerst abgespielt werden sollen, wenn Sie Ihr Postfach über die TUI anrufen. Sie können Nachrichten nach Medientyp sortieren. Die verschiedenen Medien sind Sprache, Text und Fax.

Hinweis:

- Je nach Ihrer Systemkonfiguration ist eine Sortierung der Nachrichten nach Medientyp unter Umständen nicht möglich. Diese Option ist beispielsweise bei Verwendung der Telefon-Benutzerschnittstelle Aria für Modular Messaging nicht verfügbar.
- Die in Subscriber Options ausgewählte Einstellung gilt nicht für die MSS-Version von Modular Messaging.

Für die Sortierung von Nachrichten nach dem Medientyp stehen folgende Sortierreihenfolgen zu Verfügung:

- Keine Einstellung
- Sprache, Text, Fax
- Sprache, Fax, Text
- Text, Sprache, Fax
- Text, Fax, Sprache
- Fax, Sprache, Text
- Fax, Text, Sprache

Hinweis: Die Einstellung, die Sie in Subscriber Options auswählen, hat keine Auswirkungen auf die Reihenfolge, in der die Nachrichten in Ihrer E-Mail-Anwendung angezeigt werden.

So sortieren Sie Nachrichten nach Medientyp

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Nachrichtenreihenfolge**.

3. Wählen Sie im Dialogfeld **Nachrichten in folgender Reihenfolge auflisten** die erste Option, wählen Sie einen Medientyp (Sprache, Text oder Fax) und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltflächen **Nach oben** oder **Nach unten**, um die Reihenfolge zu ändern.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Nachrichten nicht nach Medientyp sortieren möchten, wählen Sie die Option Keine Einstellung.

Standard-Telefonnummer für die Fax-Ausgabe festlegen

Sie können eine Standard-Telefonnummer eingeben, die für die Ausgabe von Fax-Nachrichten verwendet wird. Sie müssen nur dann eine Nummer eingeben, wenn Sie die Standardeinstellung ändern wollen, die von Ihrem Systemadministrator eingerichtet wurde.

Hinweise:

- Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.
 - Möglicherweise müssen Sie den Fax-Autorisierungscode im Windows-Faxclient konfigurieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
-

So legen Sie die Standard-Telefonnummer für die Fax-Ausgabe fest:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Faxzugriff**.
-

Hinweis: Je nach Ihren Einstellungen für den Message Application Server sind die Felder für Landes- und Ortskennzahl möglicherweise deaktiviert.

3. Je nach Ihrer Fax-Implementierung führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Geben Sie die Landes- und Ortskennzahl sowie die Fax-Nummer in die entsprechenden Felder ein. Beispiel: 49 (40) 6221622. Dies gilt für die kanonische Adressierung.
- Geben Sie die Landes- und Ortskennzahl sowie die Fax-Nummer in das Feld ein. Zum Beispiel: +0049406221622. Dies gilt für die nicht-kanonische Adressierung.

Der von Ihrem Windows-Benutzerprofil bereitgestellte Fax-Autorisierungscode wird im nächsten Feld angezeigt. Dies kann erforderlich sein, damit der Windows-Faxdienst

Ihre Faxberechtigungen autorisiert. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Beispiel: C4AB19B8.

Hinweis: Verwenden Sie beim Eingeben der Fax-Nummer keine Leerzeichen oder Bindestriche.

4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle löschen

Wenn Sie diese Option auswählen, löscht Modular Messaging alle Nachrichten dauerhaft, die während einer TUI-Sitzung gelöscht wurden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, speichert das System die gelöschten Nachrichten in dem Ordner **Gelöschte Objekte** Ihres E-Mail-Programms.

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, hat dies keine Auswirkungen auf Nachrichten im Ordner „Gelöschte Objekte“, die nicht im Laufe einer TUI-Sitzung gelöscht wurden.

So löschen Sie Nachrichten beim Beenden der Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI):

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Telefonzugriff**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichten bei Beenden löschen** unter „Postfachaktionen“.
4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach ändern

Ihr Systemadministrator legt bei der Installation von Modular Messaging fest, welche Sprache standardmäßig für die Ansagen verwendet wird, die Sie beim Zugriff auf Ihr Postfach hören. Sie können diese Standardsprache ändern. Die Sprachoptionen hängen von Ihrer Systemkonfiguration und von den eingerichteten Sprachen ab.

Darüber hinaus können Anrufer die Sprache auswählen, in der sie die Eingabeaufforderungen hören wollen. Dies hängt wiederum von Ihrer Systemkonfiguration ab.

So ändern Sie die Eingabeaufforderungssprache für Ihr Postfach:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Telefonzugriff**.
3. Wählen Sie in dem Feld **Bevorzugte Sprache** eine Sprache aus.

Hinweis: Wenn Ihr System ausschließlich für den Gebrauch der Standardsprache eingerichtet wurde, ist dieses Feld nicht verfügbar.

4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Verwalten persönlicher Verteilerlisten

Eine persönliche Verteilerliste (PDL: Personal Distribution List) ist eine Liste von Adressen, die Sie erstellen und unter einem E-Mail-Aliasnamen speichern können. Eine Nachricht, die an eine persönliche Verteilerliste adressiert wird, geht an alle in der Liste aufgeführten Adressen. Mithilfe einer PDL können Sie auf einfache Weise Nachrichten an eine ganze Gruppe von Personen senden, ohne die Adressen einzeln eingeben zu müssen.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Subscriber Options für die Arbeit mit persönlichen Verteilerlisten (PDLs) beschrieben.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie weitere Informationen:

[Persönliche Verteilerlisten erstellen auf Seite 3-56](#)

[Einer persönlichen Verteilerliste Einträge hinzufügen auf Seite 3-62](#)

[Persönliche Verteilerlisten ändern auf Seite 3-65](#)

Persönliche Verteilerlisten erstellen

In Subscriber Options können Sie die PDL-Listennummer (numerische Kennung) und den aufgezeichneten (gesprochenen) Namen einer in der E-Mail-Anwendung erstellten Liste zuweisen oder ändern. Informationen zum Erstellen einer PDL aus einer Liste finden Sie unter [So erstellen Sie eine persönliche Verteilerliste aus einer Verteilerliste: auf Seite 3-58](#).

Wichtig: Je nach dem vom Modular Messaging-System verwendeten Server für die Nachrichtenspeicherung können Sie persönliche Verteilerlisten möglicherweise nicht in Web Subscriber Options erstellen, ändern oder löschen.

Tipp: Wenn das System einen Microsoft-Exchange-Nachrichtenspeicher verwendet, können Sie nur Web Subscriber Options verwenden, um die Listennummer und den aufgezeichneten Namen einer persönlichen Verteilerliste zu ändern, die Sie in der E-Mail-Anwendung oder über die TUI erstellt haben.

Wenn Ihr System einen Lotus Domino-Nachrichtenspeicher verwendet, sollten Sie die E-Mail-Datenbank auf dem Domino-Server mit dem lokalen Adressbuch synchronisieren, nachdem Sie Änderungen an den persönlichen Verteilerlisten vorgenommen haben.


So erstellen Sie persönliche Verteilerlisten

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.


Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Geben Sie im Feld **Geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie ihn aus der Liste** den Namen einer PDL ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste erstellen). Das Dialogfeld **Verteilerliste hinzufügen?** wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **Erstellen**. Das Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** wird angezeigt.




ODER


- Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste erstellen).
4. Geben Sie im Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** Folgendes ein:
- **Name:** Geben Sie einen Anzeigenamen für die PDL ein. Der Anzeigenamen kann aus bis zu 255 alphanumerischen Zeichen bestehen und muss innerhalb der Verteilerlisten einmalig sein. Stellen Sie sicher, dass der Anzeigenamen mindestens ein Zeichen enthält, das keine Ziffer ist, um die Einmaligkeit der E-Mail-Adresse der persönlichen Verteilerliste zu gewährleisten.

Hinweis: Wenn Sie mehr als eine PDL mit demselben Namen erstellen, wird dem PDL-Namen automatisch ein numerisches Suffix angehängt. Beispiel: Wenn Sie bereits eine PDL namens *Marketing* haben und eine zweite PDL mit demselben Namen erstellen, wird der Name dieser PDL als *Marketing (1)* dargestellt, wobei (1) das numerische Suffix ist. Wenn Sie nun weitere PDLs mit demselben Namen erstellen, werden diese als *Marketing (2)*, *Marketing (3)*, *Marketing (4)* usw. dargestellt.

- **Kennung:** Zeigt die eindeutige Kennung für die persönliche Verteilerliste an. Diese Kennung, die auch als Name der gefilterten Liste bezeichnet wird, stellt den ersten Teil der E-Mail-Adresse der PDL dar (#Kennung@Hostdomäne.com). Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie eine PDL über die Client-Benutzerschnittstelle adressieren. Wenn Sie den Anzeigenamen für die PDL eingeben, kopiert das System automatisch diese Zeichen in das Feld. Leerzeichen und Sonderzeichen sind ausgeschlossen.

Sie können den Namen der gefilterten Liste auch bearbeiten. Die zulässigen Zeichen sind: A-Z, a-z, 0-9, _ (Unterstrich), - (Bindestrich)

- **Listennummer:** Geben Sie eine eindeutige Listennummer für die PDL ein. Mithilfe der Listennummer können Sie eine PDL identifizieren, wenn Sie eine Nachricht über die Telefon-Benutzerschnittstelle adressieren. Die Listennummer besteht aus maximal 32 Zeichen und muss innerhalb Ihrer persönlichen Verteilerlisten einmalig sein.
5. Verwenden Sie den Recorder, um einen **gesprochenen Namen** für die PDL aufzunehmen. So nehmen Sie den gesprochenen Namen auf:
- Klicken Sie auf **Aufzeichnen** . Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann den gesprochenen Namen auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie den gesprochenen Namen auf.
 - Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

6. Sie können der persönlichen Verteilerliste jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt Einträge hinzufügen. Unter den Schritten 4 bis 7 in [Einer persönlichen Verteilerliste Einträge hinzufügen auf Seite 3-62](#) erhalten Sie weitere Informationen.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Damit ist die neue persönliche Verteilerliste angelegt. Im Feld **Persönliche Verteilerlisten** werden die Namen und die Listennummern aller PDLs angezeigt, die Sie erstellt haben.

So erstellen Sie eine persönliche Verteilerliste aus einer Verteilerliste:

1. Erstellen Sie eine Verteilerliste in Ihrer E-Mail-Anwendung.

Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe der E-Mail-Anwendung.


2. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.

Im Dialogfeld **Persönliche Verteilerlisten** werden alle bereits vorhandenen persönlicher Verteilerlisten sowie die in der E-Mail-Anwendung erstellte Verteilerliste angezeigt.

4. Wählen Sie die Verteilerliste aus und klicken  Sie auf die Schaltfläche zum Ändern der Verteilerliste. Das Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** wird angezeigt.




Hinweis: Sie können auch auf eine PDL doppelklicken, um das Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** zu öffnen.


5. Geben Sie im Dialogfeld **Eigenschaften Persönliche Verteilerliste** Folgendes ein:

- **Kennung:** Zeigt die eindeutige Kennung für die persönliche Verteilerliste an. Diese Kennung, die auch als Name der gefilterten Liste bezeichnet wird, stellt den ersten Teil der E-Mail-Adresse der PDL dar (#Kennung@Hostdomäne.com). Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie eine PDL über die Client-Benutzerschnittstelle adressieren. Wenn Sie den Anzeigenamen für die PDL eingeben, kopiert das System automatisch diese Zeichen in das Feld. Leerzeichen und Sonderzeichen sind ausgeschlossen.

Sie können den Namen der gefilterten Liste auch bearbeiten. Die zulässigen Zeichen sind: A-Z, a-z, 0-9, _ (Unterstrich), - (Bindestrich)

- **Listennummer:** Geben Sie eine eindeutige Listennummer für die PDL ein. Mithilfe der Listennummer können Sie eine PDL identifizieren, wenn Sie eine Nachricht über die Telefon-Benutzerschnittstelle adressieren. Die Listennummer besteht aus maximal 32 Zeichen und muss innerhalb Ihrer persönlichen Verteilerlisten einmalig sein.
6. Verwenden Sie den Recorder, um einen **gesprochenen Namen** für die PDL aufzunehmen. So nehmen Sie den gesprochenen Namen auf:

- Klicken Sie auf **Aufzeichnen** . Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Wenn Sie ein Telefon verwenden: Warten Sie, bis das Rufzeichen ertönt, nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie dann den gesprochenen Namen auf.
 - Wenn Sie Multimedia verwenden: Nehmen Sie den gesprochenen Namen auf.
- Klicken Sie nach Beendigung der Aufnahme auf **Stopp** . Klicken Sie zum Abhören der Aufnahme auf **Wiedergabe** .

Hinweis: Denken Sie daran, bei einer Aufnahme über das Telefon am Ende der Aufnahme auf **Stopp** zu klicken. Wenn Sie beim Auflegen des Hörers nicht auf **Stopp**  klicken, kann es sein, dass am Ende Ihrer Aufnahme Stille oder der Wählton zu hören ist.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Damit ist die Erstellung einer persönlichen Verteilerliste aus einer Verteilerliste, die Sie mit Ihrer E-Mail-Anwendung erstellt haben, beendet. Im Feld **Persönliche Verteilerlisten** werden die Namen und die Listennummern aller PDLs angezeigt, die Sie erstellt haben.

So entfernen Sie eine PDL aus der Liste:

Bei der Exchange-Version von Modular Messaging können Sie eine PDL nur von Ihrer E-Mail-Anwendung aus löschen, während Sie bei der MSS-Version von Modular Messaging eine PDL nur von Subscriber Options aus löschen können.

So entfernen Sie eine PDL in Modular Messaging - Exchange:


Löschen Sie die persönliche Verteilerliste aus den Kontakten in Ihrer E-Mail-Anwendung. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe der E-Mail-Anwendung.

So entfernen Sie eine PDL in Modular Messaging - MSS:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.
Im Feld **Persönliche Verteilerlisten** werden alle bereits vorhandenen PDLs angezeigt.
3. Geben Sie den Namen der zu löschenden PDL ein oder wählen Sie ihn aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste entfernen). Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen.

Einer persönlichen Verteilerliste Einträge hinzufügen

Wichtig: Je nach dem vom Modular Messaging-System verwendeten Server für die Nachrichtenspeicherung können Sie persönliche Verteilerlisten möglicherweise nicht in Web Subscriber Options erstellen, ändern oder löschen. Wenn das System einen Microsoft-Exchange-Nachrichtenspeicher verwendet, können Sie nur Web Subscriber Options verwenden, um die Listennummer und den aufgezeichneten Namen einer persönlichen Verteilerliste zu ändern, die Sie in der E-Mail-Anwendung oder über die TUI erstellt haben. Wenn Ihr System einen Lotus Domino-Nachrichtenspeicher verwendet, sollten Sie die E-Mail-Datenbank auf dem Domino-Server mit dem lokalen Adressbuch synchronisieren, nachdem Sie Änderungen an den persönlichen Verteilerlisten vorgenommen haben.

Sie können einer persönlichen Verteilerliste Adressen von lokalen oder Remote-Teilnehmern, Fax-Adressen, E-Mail-Adressen oder andere Verteilerlisten hinzufügen. Sie können Einträge sofort beim Erstellen einer neuen PDL oder auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen oder löschen.

Hinweis: Fax-Adressen, die Sie einer persönlichen Verteilerliste hinzufügen, müssen das Format `fax=nnnn@mymss.domain.com` aufweisen und auf dem Message Storage Server (MSS) konfiguriert sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

So fügen Sie einer persönlichen Verteilerliste einen neuen Eintrag hinzu


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.

Im Feld **Persönliche Verteilerlisten** werden die Namen und die Listennummern aller PDLs angezeigt, die Sie erstellt haben.

3. Wählen Sie eine PDL aus und klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste ändern). Das Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** wird angezeigt.


Hinweis: Sie können auch auf eine PDL doppelklicken, um das Dialogfeld **PDL-Eigenschaften** zu öffnen.

4. Klicken Sie im Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** auf die Schaltfläche  (Eintrag erstellen). Das Dialogfeld **Adressen** wird angezeigt.
5. Um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Wählen Sie die Option **E-Mail-Adresse hinzufügen**.
 - Geben Sie im Feld **E-Mail:** eine E-Mail-Adresse ein.
 - Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um der PDL diesen Eintrag hinzuzufügen.
6. Um einen lokalen oder Remote-Teilnehmer hinzuzufügen, gehen folgendermaßen vor:
 - Wählen Sie die Option **Aus Liste hinzufügen**.
 - Wählen Sie im Dropdown-Listefeld die Option **Globale Kontakte**.
 - Geben Sie im Feld **Adresse** die numerische Adresse, die vollständige Postfachnummer oder den Benutzernamen für den Teilnehmer ein. Wenn mehrere Kontakte vorhanden sind, die den Kriterien entsprechen, wird eine Liste zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Namen aus und klicken Sie auf **OK**.
 - Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um der PDL diesen Eintrag hinzuzufügen.
7. Um eine andere Verteilerliste hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Wählen Sie die Option **Aus Liste hinzufügen**.
 - Wählen Sie im Dropdown-Listefeld die Option **Verteilerlisten**.

- Im Feld **Geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie ihn aus der Liste:** können Sie den Namen der Verteilerliste eingeben oder eine vorhandene Verteilerliste aus der Liste auswählen.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um der PDL diesen Eintrag hinzuzufügen.

Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Eintrag, den Sie der PDL hinzufügen möchten.

So entfernen Sie einen Eintrag aus der Liste

1. Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie auf die Schaltfläche  (Eintrag entfernen). Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen.

Persönliche Verteilerlisten ändern

Je nach dem vom Modular Messaging-System verwendeten Nachrichtenspeicher-Server können Sie mit Subscriber Options persönliche Verteilerlisten auf folgende Weise ändern:

- Ändern des Anzeigennamens, der Nummer oder der Kennung
- Neuaufnahme des Listennamens
- Hinzufügen oder Entfernen von Listeneinträgen
- Löschen von Listen

Tipp: Wenn das System einen Microsoft-Exchange-Nachrichtenspeicher verwendet, können Sie nur Web Subscriber Options verwenden, um die Listennummer und den aufgezeichneten Namen einer persönlichen Verteilerliste zu ändern, die Sie in der E-Mail-Anwendung oder über die TUI erstellt haben.


Wenn Ihr System einen Lotus Domino-Nachrichtenspeicher verwendet, sollten Sie die E-Mail-Datenbank auf dem Domino-Server mit dem lokalen Adressbuch synchronisieren, nachdem Sie Änderungen an den persönlichen Verteilerlisten vorgenommen haben.

So ändern Sie eine persönliche Verteilerliste

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.
3. Im Feld **Geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie ihn aus der Liste** geben Sie den Namen einer PDL ein ODER wählen Sie eine PDL im Listenfeld **Persönliche Verteilerlisten**. Wenn Sie die ersten Zeichen des PDL-Namens eingeben, zeigt Modular Messaging jeweils den ersten PDL-Namen an, der mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste ändern). Das Dialogfeld **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** wird angezeigt.
5. Ändern Sie in diesem Dialogfeld die **Eigenschaften der persönlichen Verteilerliste** nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie in [Persönliche Verteilerlisten erstellen auf Seite 3-56](#).

So löschen Sie eine PDL in Modular Messaging - Exchange:


In Modular Messaging - Exchange können Sie eine PDL nur aus den Kontakten Ihrer E-Mail-Anwendung löschen. Informationen zum Löschen von Verteilerlisten finden Sie im Online-Hilfesystem Ihrer E-Mail-Anwendung.

So löschen Sie eine ausgewählte PDL in Modular Messaging - MSS:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Persönliche Verteilerlisten**.
3. Im Feld **Geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie ihn aus der Liste** geben Sie den Namen einer PDL ein ODER wählen Sie eine PDL im Listenfeld **Persönliche Verteilerlisten**. Wenn Sie die ersten Zeichen des PDL-Namens eingeben, zeigt Modular Messaging jeweils den ersten PDL-Namen an, der mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Verteilerliste entfernen), um die PDL zu löschen. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen.

Festlegen von Regeln

Siehe:

- [Personensucheregeln auf Seite 3-68.](#)
- [Regeln für die Personensuche festlegen auf Seite 3-72.](#)
- [Rückrufbenachrichtigungsregeln auf Seite 3-69.](#)
- [Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen auf Seite 3-75.](#)
- [Anrufbenachrichtigungs-Regeln auf Seite 3-70.](#)
- [Regeln für die automatische Benachrichtigung einrichten auf Seite 3-81.](#)
- [Einrichten von Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen auf Seite 3-90.](#)
- [Regeln für die Nachrichtenanzeige \(MWI\) auf Seite 3-71.](#)
- [Einrichten von Regeln für die Nachrichtenanzeige \(MWI\) auf Seite 3-94.](#)
- [Telefonlisten einrichten auf Seite 3-98.](#)
- [Zeitpläne erstellen auf Seite 3-96.](#)

Personensucheregeln

Mit der Personensuchefunktion kann Ihr Postfach Anrufe, die nicht angenommen werden, an eine Liste von Telefonnummern weiterleiten. Es leitet die Anrufe an jede Telefonnummer in der Liste weiter, wenn Sie die Anrufe nicht annehmen. Wenn Sie unter keiner der Nummern aus der Liste antworten, wird der Anrufer gefragt, ob er eine Nachricht hinterlassen möchte.

Hinweis: Die Software Modular Messaging unterstützt die Personensuchefunktion nicht bei analogen Sprachkarten. Je nach Systemkonfiguration ist Personensuche möglicherweise nicht verfügbar.

Die Regeln für die Personensuche werden über die Registerkarte **Assistent** festgelegt. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.

Siehe [Regeln für die Personensuche festlegen auf Seite 3-72](#).

Rückrufbenachrichtigungsregeln

Über die Rückrufbenachrichtigung kann Ihr Postfach Sie unter einer festgelegten Telefonnummer anrufen, sobald Sie Nachrichten erhalten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Sie können z. B. einrichten, dass Sie während Ihrer morgendlichen Fahrt zur Arbeit auf Ihrem Mobiltelefon angerufen werden, falls in dieser Zeit dringende Nachrichten für Sie eingehen. Wenn Sie einen Anruf mit Rückrufbenachrichtigung erhalten, haben Sie die Möglichkeit, sich in Ihr Postfach einzuwählen, um die Nachricht abzuhören.

Die Regeln für die Rückrufbenachrichtigung werden über die Registerkarte **Assistent** festgelegt. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.

Siehe [Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen auf Seite 3-75](#).

Anrufbenachrichtigungs-Regeln

Mit der Anrufbenachrichtigung können Sie sich über Nachrichten in Ihrem Postfach informieren lassen. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.

Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer einrichten

Sie können Modular Messaging so einrichten, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Anrufer eine Nachricht für Sie hinterlassen haben.

Siehe [Einrichten von Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen auf Seite 3-90](#).

Automatische Benachrichtigung einrichten

Sie können Modular Messaging so einrichten, dass Sie automatisch benachrichtigt werden, sobald Anrufer Nachrichten in Ihrem Postfach hinterlassen haben. Alternativ können Sie sich nur dann benachrichtigen lassen, wenn dringende Anrufe eingegangen sind.

Siehe [Regeln für die automatische Benachrichtigung einrichten auf Seite 3-81](#).

Regeln für die Nachrichtenanzeige (MWI)

Die Nachrichtenanzeige (MWI) weist Sie darauf hin, dass Nachrichten in Ihrem Postfach eingegangen sind, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das System macht Sie entweder durch eine Leuchte an Ihrem Telefon oder durch einen Signalton („stotternder“ Wählton) darauf aufmerksam. Das System löscht die Nachrichtenanzeige, wenn Sie die Nachricht in Ihrer E-Mail-Anwendung öffnen oder sie über die TUI speichern bzw. löschen.

Die Regeln für die MWI werden über die Registerkarte **Assistent** festgelegt. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte zugewiesen hat.

In Modular Messaging – MSS-Systemen wird die Nachrichtenanzeigen nicht bei Rundsendungen aktiviert. Für solche Konfigurationen können Administratoren eine ELA-Liste erstellen und Listeneinträge für Rundsendungen einbeziehen, um sicherzustellen, dass Rundsendenachrichten die MWI aktivieren.

Wichtig: ELA-Listen werden nur in der MSS-Version von Modular Messaging unterstützt.

Siehe [Einrichten von Regeln für die Nachrichtenanzeige \(MWI\) auf Seite 3-94](#).

Regeln für die Personensuche festlegen

Um die Funktion Personensuche nutzen zu können, müssen Sie zunächst Regeln für sie festlegen. Diese Regeln können Sie durch die Auswahl von Werten in der folgenden Beschreibung bestimmen:

„Wenn Anrufe für mich eingehen während der Zeitplan [*Zeitplanname*] aktiviert ist, Telefonnummern in [*Telefonliste*] anrufen.“

Um für diesen Befehl eine Liste mit Alternativmöglichkeiten zu den Standardwerten anzuzeigen, doppelklicken Sie entweder auf den entsprechenden Wert oder verwenden Sie die Tastenkombination **STRG+Pfeil nach unten**.

Sie können mehrere Regeln für die Personensuche festlegen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, über eine Regel Anrufe während Ihrer Mittagspause und über eine andere Regel Anrufe während Ihrer Urlaubszeit umzuleiten. Um eine Regel zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Regel oder heben Sie die Markierung auf. Regellisten werden in ihrer Reihenfolge von oben nach unten durchgearbeitet.

Bevor Sie eine Regel festlegen können, müssen Sie eine Telefonliste und einen Zeitplan eingerichtet haben.

Siehe:

- [Telefonlisten einrichten auf Seite 3-98](#).
- [Zeitpläne erstellen auf Seite 3-96](#).

Hinweis: Die Software Modular Messaging unterstützt die Personensuchefunktion nicht bei analogen Sprachkarten. Je nach Systemkonfiguration ist Personensuche möglicherweise nicht verfügbar.

So legen Sie eine Regel für die Personensuche fest:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Personensuche**. Wenn noch keine Personensucheregeln festgelegt sind, fügt das System der

Liste der Personensucheregeln automatisch eine neue Regel hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die neue Personensuchregel aktiviert ist.


4. Klicken Sie auf  oder drücken Sie **STRG+N**, wenn Sie der Liste der Personensucheregeln eine neue Regel hinzufügen möchten. Dann fügt das System dieser Liste einen neuen Eintrag hinzu.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein. Um den Namen zu akzeptieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **Regeln** oder drücken Sie die **EINGABETASTE**.
6. Klicken Sie im Feld **Regelbeschreibung** auf die unterstrichenen Segmente und wählen Sie die gewünschten Werte aus den Dropdown-Listen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Beschreibung von Personensuche- regeln auf Seite 3-74](#).

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Wichtig: Wenn Sie eine Regel für die Personensuche mit einem Zeitplan erstellen oder aktivieren möchten, der sich mit einem anderen Zeitplan innerhalb einer anderen aktivierten Regel zur Personensuche überschneidet, wird das Dialogfeld **Informationen zur Zeitplanüberschneidung** angezeigt. Um fortfahren zu können, müssen Sie die Zeitpläne so anpassen, dass alle Überschneidungen beseitigt werden.

Hinweise:

- Um eine Regel zu löschen, wählen Sie die Regel in der Liste aus und klicken anschließend auf .
 - Um eine Regel umzubenennen, klicken Sie auf die Regel und überschreiben Sie deren Namen.
-

**Beschreibung von
Personensuche-
regeln**

Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung/Aktion	Beschreibung
Zeitplanname	Wählen Sie einen Zeitplan aus. Modular Messaging erstellt automatisch einen Zeitplan mit der Bezeichnung „Immer“. Dies ist der Standardzeitplan, wenn Sie noch keine Zeitpläne erstellt haben. Wenn Sie Zeitpläne erstellt haben, wird standardmäßig der erste Eintrag in Ihrer Zeitplanliste ausgewählt.
Telefonlisten	Wählen Sie eine Telefonliste aus, zu deren Nummern Anrufe weitergeleitet werden sollen. Die Modular Messaging-Software Avaya Unified Messenger erstellt automatisch eine Telefonliste mit Ihrer Nebenstellenummer. Diese Telefonliste ist standardmäßig ausgewählt, wenn Sie noch keine anderen Telefonlisten erstellt haben. Wenn Sie Telefonlisten erstellt haben, wird standardmäßig der erste Eintrag in Ihrer Liste von Telefonlisten ausgewählt.

Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen

Um die Funktion Rückrufbenachrichtigung nutzen zu können, müssen Sie zunächst Regeln für sie festlegen. Diese Regeln können Sie durch die Auswahl von Werten in der folgenden Beschreibung bestimmen:

„Falls [*Alle neuen Nachrichten*] mit [*Jede Prioritätsstufe*], von [*Jeder*] ankommen, wenn Zeitplan [*Immer*] aktiv ist, Telefonnummern in Liste [*Arbeit*] innerhalb von [*10 Minuten*], und dann in Intervallen von [*10 Minuten*] anrufen.“

Sie können mehrere Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen. Zum Beispiel: Sie möchten, dass das System Sie während Ihrer morgendlichen Anfahrt zur Arbeit oder während der Mittagspause auf Ihrem Mobiltelefon über den Eingang einer dringenden Nachricht benachrichtigt.

Um eine Regel zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Regel oder heben Sie die Markierung auf. Das System arbeitet die Regellisten in ihrer Reihenfolge von oben nach unten ab. Bevor Sie eine Regel festlegen können, müssen Sie eine Telefonliste eingerichtet haben.

Siehe:

- [Telefonlisten einrichten auf Seite 3-98.](#)
- [Zeitpläne erstellen auf Seite 3-96.](#)

Definition von Rückrufbenachrichtigungsregeln

Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein: Um für diesen Befehl eine Liste mit Alternativmöglichkeiten zu den Standardwerten anzuzeigen, doppelklicken Sie entweder auf den entsprechenden Wert oder verwenden Sie die Tastenkombination **STRG+Pfeil nach unten**.

Immer: Dies ist der Standardzeitplan. Klicken Sie hier um eine Zeitplanliste anzuzeigen. Wählen Sie einen anderen Zeitplan aus der Liste aus, um die Standardeinstellung zu ändern.

Siehe [Zeitpläne erstellen auf Seite 3-96](#).

Alle neuen Nachrichten: Wählen Sie den Nachrichtentyp aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Alle (Standardeinstellung)
- E-Mail
- Sprach-
- Fax

Jede Prioritätsstufe: Wählen Sie die Nachrichtenpriorität aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Alle (Standardeinstellung)
- niedrig
- normaler
- hoher

Rundsendungsnachrichten: Geben Sie an, was in den Rundsendungsnachrichten ein- oder ausgeschlossen werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- einschließlich (Standardeinstellung)
- ausschließlich

Jeder: Damit wird das Dialogfeld **Adressbuch** geöffnet. Sie können die vollständige Postfachnummer für einen Standort mit mehreren Sites (MultiSite) eingeben oder eine teilweise Postfachnummer für eine Home-Site oder eine E-Mail-Adresse. Zum Eingeben der vollständigen Postfachnummer müssen Sie das Wort **E-Mail:** erst auswählen und löschen, bevor Sie die Nummer eingeben. Sie können auch mehrere Adressen eingeben und dabei diese durch ein Semikolon voneinander trennen. Dies müssen Adressen für andere Teilnehmer sein. Die Standardeinstellung ist **Jedem**. Eine Übersicht über die MultiSite-Funktion und eine ausführliche Beschreibung dieses Konzepts finden Sie im *Avaya-Handbuch Beschreibung der MultiSite-Funktion*.

Hinweis: Wenn Sie Verteilerlisten oder Einträge aus Ihrem persönlichen Adressbuch auswählen, ignoriert das System diese Eingaben und zeigt eine Warnmeldung an.

Arbeit: Dies ist die Standardtelefonliste, zu der das System einen Benachrichtigungsanruf herstellt. Bevor Sie eine andere Telefonliste verwenden können, müssen Sie diese erst erstellen.

Siehe [Telefonlisten einrichten auf Seite 3-98](#).

10 Minuten: Dies ist der Standardwert für die Anzahl der Minuten, die vergehen, bevor das Postfach überprüft, ob es neue Nachrichten gibt. Klicken Sie hier, um diesen Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.

Hinweis: Der kleinstmögliche Standardwert wird vom Systemadministrator festgelegt. Wenn der Systemadministrator den Standardwert verändert, bleibt in den bestehenden Regeln der ursprüngliche Wert erhalten und in den neuen Regeln wird der neue Wert verwendet (es sei denn, der neue Standardwert ist höher als der Wert in bereits existierenden Regeln). Wenn der neue Standardwert höher ist als der Wert in den bereits existierenden Regeln, zeigt das System beim Zugriff der Benutzer auf Subscriber Options eine Warnmeldung an und passt die bestehenden Regeln dem neuen kleinstmöglichen Standardwert an.

Alle 10 Minuten: Dies ist der Standardwert für die Anzahl der Minuten, die vergehen, bevor das System Sie zurückruft, wenn Sie sich nach Erhalt einer Rückrufbenachrichtigung nicht bei der TUI anmelden. Wenn z. B. das zweite Intervall zwanzig Minuten beträgt und Sie einen Anruf mit Rückrufbenachrichtigung nicht entgegennehmen und sich nicht bei der Telefon-Benutzerschnittstelle anmelden, ruft das System Sie erst wieder nach zwanzig Minuten an. Sobald Sie sich jedoch bei der Telefon-Benutzerschnittstelle anmelden, prüft die Modular Messaging-Software mit dem ersten Intervall, ob neue Nachrichten vorliegen. Klicken Sie hier, um diesen Wert zu erhöhen bzw. zu verringern.


Hinweis: Der kleinstmögliche Standardwert wird vom Systemadministrator festgelegt. Der kleinstmögliche Standardwert wird vom Systemadministrator festgelegt. Wenn der Systemadministrator den Standardwert verändert, bleibt in den bestehenden Regeln der ursprüngliche Wert erhalten und in den neuen Regeln wird der neue Wert verwendet (es sei denn, der neue Standardwert ist höher als der Wert in bereits existierenden Regeln). Wenn der neue Standardwert höher ist als der Wert in den bereits existierenden Regeln, zeigt das System beim Zugriff der Benutzer auf Teilnehmeroptionen eine Warnmeldung an und passt die bestehenden Regeln dem neuen kleinstmöglichen Standardwert an.

So legen Sie eine Regel für die Rückrufbenachrichtigung fest:


1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rückrufbenachrichtigung**. Wenn noch keine Rückrufbenachrichtigungsregeln festgelegt sind, fügt das System der Liste der Rückrufbenachrichtigungsregeln automatisch eine neue Regel hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die neue Rückrufbenachrichtigungsregel aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf  oder drücken Sie **STRG+N**, um der Liste der Rückrufbenachrichtigungsregeln eine neue Regel hinzuzufügen. Dann fügt das System dieser Liste einen neuen Eintrag hinzu.
5. Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein. Um den Namen zu akzeptieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **Regeln** oder drücken Sie die **EINGABETASTE**.
6. Klicken Sie im Feld **Regelbeschreibung** auf die unterstrichenen Segmente und wählen Sie die gewünschten Werte aus.
7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweise:

- Um eine Regel zu löschen, klicken Sie auf die Regel in der Liste und anschließend auf .
 - Um eine Regel umzubenennen, klicken Sie auf die Regel und überschreiben Sie deren Namen.
-

Siehe [Regeln für die Rückrufbenachrichtigung festlegen auf Seite 3-75](#).

Siehe [Telefonlisten einrichten auf Seite 3-98](#).

Regeln für die Anrufbenachrichtigung festlegen

Um die Funktion Anrufbenachrichtigung nutzen zu können, müssen Sie zunächst Regeln dafür festlegen. Sie können Regeln für die automatische Benachrichtigung oder eine vom Anrufer angeforderte Benachrichtigung festlegen.

Hinweis: Regeln für die Textbenachrichtigung können nur eingerichtet werden, wenn Ihr Administrator diese Funktion aktiviert und Ihnen die Berechtigung zu ihrer Verwendung erteilt hat.

Informationen zu Regeln für die automatische Benachrichtigung

Wenn Sie Regeln für die automatische Benachrichtigung einrichten, werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn Anrufer oder Absender Nachrichten in Ihrem Postfach hinterlassen. Mit den Regeln für die automatische Benachrichtigung können Sie festlegen, ob Sie grundsätzlich bei allen Nachrichten oder nur bei bestimmten Nachrichten und Prioritätsstufen benachrichtigt werden möchten. Sie können auch angeben, ob Sie per E-Mail oder durch einen numerischen Funkruf benachrichtigt werden möchten.

Hinweis: Standardmäßig ruft das System alle drei Minuten Nachrichten ab. Wenn Sie offline arbeiten und ein angegebener Zeitplan wirksam ist, sendet das System Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen. Die Benachrichtigung kann nur erfolgen, wenn Nachrichten bei Ihrem Postfach ankommen.

Sie können mehrere Regeln für die automatische Benachrichtigung festlegen. Sie können z. B. in einer Regel festlegen, dass Sie beim Eintreffen dringender Nachrichten während der morgendlichen Fahrt zum Arbeitsplatz einen numerischen Funkruf auf Ihrem Mobiltelefon erhalten möchten, und in einer zweiten Regel definieren, dass Sie zu Hause eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Nachrichten beliebigen Typs am Abend eintreffen.

Um eine Regel zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Regel oder heben Sie die Markierung auf. Das System arbeitet die Regellisten in ihrer Reihenfolge von oben nach unten ab.

Siehe [Regeln für die automatische Benachrichtigung einrichten auf Seite 3-81](#).

Regeln für die automatische Benachrichtigung einrichten

Zur Verwendung der automatischen Benachrichtigung müssen Sie zuerst eine Regel für die automatische Benachrichtigung einrichten. Sie richten eine Regel für die automatische Benachrichtigung ein, indem Sie Werte in der folgenden Regelbeschreibung auswählen:

„Wenn der Zeitplan [*Immer*] aktiv ist, beim Eintreffen [*beliebiger neuer Nachrichten*] mit [*jeder Prioritätsstufe*] von [*jedem*] [*eine E-Mail*] an [*teilnehmer@avaya.com*] mit diesem [*Nachrichtentext*] und [*Betreff*] senden.“

Klicken Sie auf einen unterstrichenen Wert, um einen Standardwert in der Regel zu ändern.

Hinweis: An ein anderes Gerät gesendete Benachrichtigungen können eine begrenzte Länge haben. Beispielsweise ist eine an ein Mobiltelefon gesendete SMS-Nachricht auf maximal 160 Zeichen begrenzt. Einige Geräte zeigen möglicherweise nur den Betreff oder nur den Text der Benachrichtigung an.


Weitere Informationen über das Einrichten automatischer Benachrichtigungsregeln finden Sie unter [So richten Sie die automatische Benachrichtigung ein: auf Seite 3-81](#), [Werte für automatische Benachrichtigung- sregeln auf Seite 3-83](#), [Werte für automatische E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 3-84](#) und [Werte für die automatische Benachrichtigung per numerischem Funkruf auf Seite 3-87](#).

So richten Sie die automatische Benachrichtigung ein:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. **Aktivieren Sie das Kontrollkästchen** Anrufbenachrichtigung – Automatische Benachrichtigung. Wenn noch keine Regeln für die automatische Benachrichtigung festgelegt sind, fügt das System der Liste automatisch eine neue Regel hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen der neuen Regel für die automatische Benachrichtigung aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf  oder drücken Sie **STRG+N**, wenn Sie der Liste eine neue Regel für die automatische Benachrichtigung


hinzufügen möchten. Dann fügt das System dieser Liste einen neuen Eintrag hinzu.

5. Klicken Sie auf den Namen der Regel, die Sie bearbeiten möchten.
6. Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein. Um den Namen zu akzeptieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **Regeln** oder drücken Sie die **EINGABETASTE**.
7. Klicken Sie im Feld **Regelbeschreibung** auf die unterstrichenen Segmente und wählen Sie die gewünschten Werte aus den Dropdown-Listen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werte für automatische Benachrichtigungsregeln auf Seite 3-83](#).

8. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung per E-Mail auswählen, füllen Sie die Felder für automatische E-Mail-Benachrichtigungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Werte für automatische E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 3-84](#).
 - Wenn Sie die Benachrichtigung per Funkruf auswählen, füllen Sie die Felder für automatische Funkrufbenachrichtigungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Werte für die automatische Benachrichtigung per numerischem Funkruf auf Seite 3-87](#).
9. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweise:

- Um eine Regel zu löschen, wählen Sie die Regel in der Liste aus und klicken anschließend auf 
 - Um eine Regel umzubenennen, klicken Sie auf die ausgewählte Regel und überschreiben Sie deren Namen.
-

**Werte für
automatische
Benachrichtigungsregeln**

Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung/Aktion	Beschreibung
Immer	Dies ist der Standard-Zeitplan. Klicken Sie hier, um eine Liste der erstellten Zeitpläne anzuzeigen. Wählen Sie einen anderen Zeitplan aus der Liste aus, um die Standardeinstellung zu ändern.
alle neuen Nachrichten	<p>Legen Sie den Nachrichtentyp fest. Sie können wählen zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle (Standardeinstellung) ■ E-Mail ■ Sprach- Sprache umfasst Sprachnachrichten von beliebiger Quelle, einschließlich anrufbeantworteter Sprachnachrichten, Sprachnetzwerke oder Nachrichtenübermittlung von Teilnehmer zu Teilnehmer. ■ Fax ■ mit Anruf beantwortete Sprachnachricht Als Teilmenge von Sprache umfassen anrufbeantwortete Sprachanwendungen von Teilnehmern über Modular Messaging hinterlassene Sprachnachrichten, wenn das Telefon eines Teilnehmers besetzt war oder nicht entgegengenommen wurde.
Jede Prioritätsstufe	<p>Legen Sie die Nachrichtenpriorität fest. Sie können wählen zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle (Standardeinstellung) ■ niedrig ■ normaler ■ hoher

Bedingung/Aktion	Beschreibung
jedem	<p>Damit wird das Dialogfeld Adressbuch geöffnet. Sie können die vollständige Postfachnummer für MultiSite teilweise Postfachnummern für eine Home-Site oder E-Mail-Adressen der Anrufer oder Absender eingeben, bei denen das System Sie benachrichtigen soll. Sie können auch mehrere Adressen eingeben und dabei diese durch ein Semikolon voneinander trennen. Die Standardeinstellung ist Jeder. Eine Übersicht über die MultiSite-Funktion und eine ausführliche Beschreibung dieses Konzepts finden Sie im <i>Avaya-Handbuch Beschreibung der MultiSite-Funktion</i>.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie Verteilerlisten oder Einträge aus Ihrem persönlichen Adressbuch auswählen, ignoriert das System diese Eingaben und zeigt eine Warnmeldung an.</p>
E-Mail	<p>Wählen Sie aus, welche Art der Benachrichtigung Sie erhalten möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail ■ Numerischer Funkruf

Werte für automatische E-Mail-Benachrichtigungen

Die folgenden Werte gelten nur, wenn Sie E-Mail als Typ der Benachrichtigung ausgewählt haben, die Sie vom System erhalten möchten. Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung/Aktion	Beschreibung
<p data-bbox="586 289 760 352"><teilnehmer@avaya.com></p>	<p data-bbox="824 289 1414 730">Geben Sie als Zieladresse die vollständige Postfachnummer für MultiSite oder eine teilweise Postfachnummer für eine Home-Site oder eine E-Mail-Adresse ein, an die das System Ihre Benachrichtigungsmeldung schicken soll. Bei Eingabe eines Postfachs konvertiert das System diese nach dem Speichern Ihrer Änderungen in eine E-Mail-Adresse. Der Standardwert ist Ihre E-Mail-Adresse als Teilnehmer. Eine Übersicht über die MultiSite-Funktion und eine ausführliche Beschreibung dieses Konzepts finden Sie im <i>Avaya-Handbuch Beschreibung der MultiSite-Funktion</i>.</p> <p data-bbox="824 762 1406 1077">Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse, an die das System die automatische Benachrichtigung sendet, nicht die Adresse des überwachten Postfachs ist. Wenn Sie die Regel für die automatische Benachrichtigung als für „alle neuen Nachrichten“ gültig belassen und das System die Benachrichtigungen an das überwachte Postfach sendet, löst die Benachrichtigungsmeldung eine zusätzliche Benachrichtigung aus.</p> <p data-bbox="824 1094 1414 1287">Sie können mehrere Adressen eingeben und diese durch ein Semikolon voneinander trennen. Zum Öffnen eines größeren Eingabefeldes für Adressen klicken Sie auf das Adressbuch rechts im Fenster Adresse. Damit wird das Dialogfeld Adressbuch geöffnet.</p>

Bedingung/Aktion	Beschreibung
Nachricht	<p>Wenn Sie auf diesen Wert klicken, wird ein Dialogfeld mit folgendem Standardtext angezeigt: „Eine Nachricht mit [Priorität] und [Prioritätstyp] wurde vom [Absender] um [Uhrzeit] am [Datum] hinterlassen.“</p> <p>Das System sendet diese oder eine von Ihnen angepasste E-Mail-Nachricht, wenn die in der Regel für die automatische Benachrichtigung angegebenen Bedingungen erfüllt sind.</p> <p>Sie können den Nachrichtentext auf folgende Weise anpassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geben Sie neuen Text in das Dialogfeld ein. ■ Ersetzen Sie die Standardtextblöcke durch andere, indem Sie auf einen Textblock klicken und einen neuen Wert aus der Liste wählen. ■ Fügen Sie der Nachricht weitere Textblöcke hinzu, indem Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld Neuer Inhalt klicken. <p>Die verfügbaren Textblöcke haben folgende Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Priorität ■ Typ ■ Absender. Dies ist eine numerische Telefonnummer, Postfachnummer oder E-Mail-Adresse. ■ Name des Absenders. Zeigt den Namen des Absender an, sofern verfügbar. ■ Uhrzeit ■ Datum <p>Wenn Sie die Standardnachricht wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Standard wiederherstellen im Dialogfeld für den Nachrichtentext.</p>
Betreff	<p>Dies ist ein Textfeld. Der Standardtext im Feld Betreff lautet <i>MM-Benachrichtigung</i>. Bearbeiten Sie dieses Feld, um den Betreff einer Benachrichtigung zu ändern.</p>

Werte für die automatische Benachrichtigung per numerischem Funkruf

Die folgenden Werte gelten nur, wenn Sie numerischen Funkruf als Typ der Benachrichtigung ausgewählt haben, die Sie vom System erhalten möchten. Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung/Aktion	Beschreibung
<p>diese Funkrufgerätnummer</p>	<p>Geben Sie als Zieladresse die Nummer des Funkrufgeräts an, an das die Benachrichtigung gesendet werden soll. Je nach Modular Messaging-Systemkonfiguration können Sie ein Komma eingeben, um eine Pause im Wählvorgang zu bewirken. Beispiel: Sie können die Funkrufgerätnummer <i>540,+918007598888</i> eingeben, wobei <i>540</i> ein Zugriffscode der Telefonanlage ist, das Komma eine Pause im Wählvorgang signalisiert und <i>918007598888</i> die Nummer zum Herstellen der Anfangsverbindung mit dem Funkrufunternehmen angibt. Der Standardwert für dieses Feld ist Ihre Nebenstellenummer.</p> <p>Wichtig: Wenn für den Funkrufempfänger eine Kontonummer oder eine PIN-Nummer erforderlich ist, geben Sie diese Informationen in der Nachricht ein, nicht im Wert der Funkrufnummer.</p>

Bedingung/Aktion	Beschreibung
Nachricht	<p>Geben Sie alle numerischen Informationen ein, die zum Senden der Nachricht an das Funkrufgerät erforderlich sind. Geben Sie in diesem Feld alle der folgenden Werte ein, die zutreffend sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die für das Funkrufgerät erforderliche Kontonummer oder PIN-Nummer ■ Eventuelle Pausen (Kommas), die für das Funkrufunternehmen erforderlich sind ■ Eine numerische Nachricht, z. B. eine Telefon- oder Postfachnummer ■ Die Ziffer 0 oder einen anderen vordefinierten Code, z. B. das Symbol #, das das Ende der Eingabe signalisiert <p>Beispiel: Wenn Sie in diesem Feld „1102639#,5383044#“ eingeben, bewirken die Kommas Pausen im Wählvorgang, 1102639 ist die PIN, jedes # kennzeichnet das Ende der Eingabe und 5383044 ist die Nachricht, die das Funkrufgerät anzeigt.</p> <p>Der Standardwert für dieses Feld ist der Absender. Dadurch wird die Telefon- oder Postfachnummer des Absenders angezeigt, wenn dieser Wert verfügbar ist. Wenn kein numerischer Wert für den Absender verfügbar ist, wird in der Nachricht die Ziffer 0 angezeigt.</p>

Informationen zum Update von Regeln für die automatische Benachrichtigung

Wenn Sie bereits vorher Regeln für die automatische Benachrichtigung eingerichtet haben und Ihr Administrator Ihre Subscriber Options-Software auf Version 3.1 oder höher geupdatet hat, müssen Sie Ihre Regeln für die automatische Benachrichtigung überprüfen und erneut speichern.

Hinweis: Sie können weiterhin eine Version von Subscriber Options vor R3.1 verwenden, wenn Sie nur die automatische Benachrichtigung für Anrufbeantworternachrichten verwenden möchten. Sobald Sie Ihre Regeln für die automatische Benachrichtigung überprüfen und in R3.1 der Software oder höher erneut speichern, können Sie die erstellten Benachrichtigungsregeln nicht mehr mit der früheren Softwareversion verwenden.

Wenn Sie vorhandene Regeln in Subscriber Options R3.1 oder höher speichern, können die folgenden Unterschiede in den Regeln für die automatische Benachrichtigung auftreten:

- Die Nachrichtengröße ist nicht mehr verfügbar.

Das Größentoken wird nicht mehr im Nachrichtentext der Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Regel vorher nicht verschoben und dieses Token entfernt haben, wird der Nachrichtentext Ihrer Regel mit „unbekannter Länge“ angezeigt.

- Die automatische Benachrichtigung wird deaktiviert angezeigt.

Beim ersten Anzeigen Ihrer automatischen Benachrichtigungsregel wird die Funktion als deaktiviert (nicht markiert) angezeigt. Diese Funktion ist für die frühere Funktionalität von Subscriber Options aktiviert, d. h. lediglich Benachrichtigung für Anrufbeantworternachrichten. Um das Feature für die erweiterte Funktionalität aus Subscriber Options R3.1 oder höher zu aktivieren, müssen Sie das Kontrollkästchen **Anrufbenachrichtigung - Automatische Benachrichtigung** aktivieren.

- Die standardmäßigen Nachrichtentypen haben sich geändert.

Wenn Sie die erweiterte Funktionalität der automatischen Benachrichtigungsregeln durch erneutes Speichern der Regeln aktivieren, ändert sich die Standardeinstellung für die einzelnen Benachrichtigungsregeln in „alle neuen Nachrichten“. Sie können diesen Standardwert ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Werte für automatische Benachrichtigungsregeln auf Seite 3-83](#).

Informationen zu Regeln für vom Anrufer angeforderte Nachrichten

Wenn Sie eine Regel für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen einrichten, können Anrufer veranlassen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn Sie sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz befinden. Anrufer können Sie unabhängig vom Aufsprechen einer Nachricht benachrichtigen, und sie können auch dann eine Nachricht hinterlassen, wenn sie keine Benachrichtigung angefordert haben. Anrufer können entweder ihre Anrufkennung (sofern vorhanden) oder eine neue Telefonnummer eingeben.

Hinweis: Das System sendet vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungsregeln für die Übermittlung alle 30 Sekunden. Wenn Sie offline arbeiten, stellt das System vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungsnachrichten für die Zustellung bei wieder bereitstehendem Mailserver in die Warteschlange ein.

Sie können jeweils nur eine Regel für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen einschalten. Um die Regel für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Regel oder heben Sie die Markierung auf.

Siehe [Einrichten von Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen auf Seite 3-90](#).

Einrichten von Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen

Zur Verwendung der Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer müssen Sie zuerst eine Regel für die Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer einrichten. Sie richten eine Regel für die Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer ein, indem Sie Werte in der folgenden Regelbeschreibung auswählen:

„Wenn jemand anruft und um meine Benachrichtigung bittet, eine Nachricht an [*E-Mail*] mit dieser [*Nachricht*] und diesem [*Betreff*] senden. [*Keine Kopie speichern*] im Posteingang.“

Klicken Sie auf einen unterstrichenen Wert, um einen Standardwert in der Regel zu ändern.

Hinweis: Benachrichtigungen, die an andere Geräte (z. B. Mobiltelefone) gesendet werden, können eine maximale Länge von 160 Zeichen haben. Einige Geräte zeigen möglicherweise nur den Betreff oder nur den Text der Benachrichtigung an.

Weitere Informationen über Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen finden Sie unter [So richten Sie die Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer ein: auf Seite 3-90](#) und [Werte für Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen auf Seite 3-91](#).

So richten Sie die Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer ein:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufbenachrichtigung - Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer**.

4. Klicken Sie im Feld **Regelbeschreibung** auf die unterstrichenen Segmente und wählen Sie die gewünschten Werte aus den Dropdown-Listen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werte für Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen auf Seite 3-91](#).

5. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Werte für Regeln für vom Anrufer angeforderte Benachrichtigungen

Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen oder Aktionen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung/Aktion	Beschreibung
<teilnehmer@avaya.com>	<p>Geben Sie als Zieladresse die vollständige Postfachnummer für MultiSite oder eine teilweise Postfachnummer für eine Home-Site oder eine E-Mail-Adresse ein, an die das System Ihre Benachrichtigungsmeldung schicken soll. Bei Eingabe eines Postfachs konvertiert das System diese nach dem Speichern Ihrer Änderungen in eine E-Mail-Adresse. Eine Übersicht über die MultiSite-Funktion und eine ausführliche Beschreibung dieses Konzepts finden Sie im <i>Avaya-Handbuch Beschreibung der MultiSite-Funktion</i>.</p> <p>Sie können mehrere Adressen eingeben und diese durch ein Semikolon voneinander trennen. Zum Öffnen eines größeren Eingabefeldes für Adressen klicken Sie auf das Adressbuch rechts im Fenster Adresse. Damit wird das Dialogfeld Adressbuch geöffnet.</p>

Bedingung/Aktion	Beschreibung
<p>Nachricht</p>	<p>Wenn Sie auf diesen Wert klicken, wird ein Dialogfeld mit folgendem Standardtext angezeigt: „[Anrufer-Telefonnummer] hat um Ihre Benachrichtigung gebeten um [Uhrzeit] am [Datum].“</p> <p>Das System sendet diese oder eine von Ihnen angepasste E-Mail-Nachricht, wenn die in der Regel für die vom Anrufer angeforderte Benachrichtigung angegebenen Bedingungen erfüllt sind.</p> <p>Sie können den Nachrichtentext auf folgende Weise anpassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geben Sie neuen Text in das Dialogfeld ein. ■ Ersetzen Sie die Standardtextblöcke durch andere, indem Sie auf einen Textblock klicken und einen neuen Wert aus der Liste wählen. ■ Fügen Sie der Nachricht weitere Textblöcke hinzu, indem Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld Neuer Inhalt klicken. <p>Die verfügbaren Textblöcke haben folgende Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anrufer-Telefonnummer. Dies ist eine numerische Telefonnummer, Postfachnummer oder Durchwahlnummer, falls verfügbar. ■ Uhrzeit ■ Datum ■ Anrufername. Dies ist der Anzeigename des Anrufers, sofern verfügbar. Wenn das System keinen Anzeigenamen finden kann, ersetzt das System das Token für den Namen eines Anrufers im Nachrichtentext der Benachrichtigung durch „Unbekannter Name“. ■ Token löschen. Wenn Sie diesen Wert wählen, werden alle Werte entfernt, die in der Regelbeschreibung ausgewählt sind. <p>Wenn Sie die Standardnachricht wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Standard wiederherstellen im Dialogfeld für den Nachrichtentext.</p>

Bedingung/Aktion	Beschreibung
Betreff	Dies ist ein Textfeld. Der Standardtext im Feld Betreff lautet <i>MM-Benachrichtigung</i> . Bearbeiten Sie dieses Feld, um den Betreff einer Benachrichtigung zu ändern.
Keine Kopie speichern	Dies ist der Standardwert für dieses Feld. Wählen Sie einen anderen Wert aus, um Kopien der Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang zu speichern.

Einrichten von Regeln für die Nachrichtenanzeige (MWI)

Zur Verwendung der Nachrichtenanzeige müssen Sie zuerst eine Nachrichtenanzeigeregeln einrichten. Sie richten eine Nachrichtenanzeigeregeln ein, indem Sie Werte in der folgenden Regelbeschreibung auswählen:

„Nachrichtenanzeige aktivieren, wenn Nachrichten vom [Nachrichtentyp] mit Dringlichkeit [Dringlichkeit] empfangen wurden“.

Um eine Regel zu aktivieren oder zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Regel oder heben Sie die Markierung auf. Zum Ausschalten der Anzeige deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichtenanzeige**.

Hinweis: Sie können nur eine Nachrichtenanzeigeregeln einrichten.


So richten Sie eine Nachrichtenanzeigeregeln ein:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Markieren Sie **Nachrichtenanzeige**. Das System fügt eine neue Nachrichtenanzeigeregeln hinzu. Achten Sie darauf, dass die neue Regel mit einem Häkchen markiert ist.
4. Wenn Sie den Namen der neuen Regel ändern möchten, klicken Sie auf die Regel und geben Sie einen neuen Namen ein. Um den Namen zu akzeptieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **Regeln** oder drücken Sie die **EINGABETASTE**.
5. Klicken Sie im Feld **Regelbeschreibung** auf die unterstrichenen Segmente und wählen Sie die gewünschten Werte aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Regelbeschreibung für die Nachrichtenanzeige auf Seite 3-95](#).
6. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Hinweise:

- Um eine Regel zu löschen, klicken Sie auf die Regel in der Liste und anschließend auf .
- Um eine Regel umzubenennen, klicken Sie auf die Regel und überschreiben Sie deren Namen.

**Regelbeschreibung
für die
Nachrichtenanzeige**

Klicken Sie auf die folgenden Bedingungen und geben Sie die gewünschten Werte ein:

Bedingung	Beschreibung
Nachrichtentyp	<p>Legen Sie den Nachrichtentyp fest. Sie können wählen zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ alle <p>Hinweis: Wenn Sie alle auswählen, gilt die Regel für alle Nachrichtentypen, einschließlich Anfragen wegen einer Besprechung, Versandfehlerberichten und benutzerdefinierter Formulare. Diese Regel gilt nicht für Broadcast-Nachrichten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail ■ Sprache (Standardeinstellung) ■ Fax
Priorität	<p>Legen Sie die Nachrichtenpriorität fest. Sie können wählen zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle (Standardeinstellung) ■ niedrig ■ normaler ■ hoher

Zeitpläne erstellen


Mit Zeitplänen können Sie Zeiten für den Einsatz von Regeln festlegen. Sie können mehrere Zeitpläne erstellen. So können Sie z. B. jeweils einen Zeitplan für Ihren Weg zur Arbeit, für Ihre Arbeitszeit und für Ihre Mittagspause erstellen.

Hinweis: Modular Messaging erstellt automatisch einen Zeitplan mit der Bezeichnung „Immer“. Verwenden Sie diesen Zeitplan, wenn die Bedingungen einer Regel jederzeit gelten sollen.

So erstellen Sie einen Zeitplan:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).


2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Klicken Sie auf **Zeitpläne**, um das Dialogfeld **Zeitpläne** anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Neuer Zeitplan). Das System fügt der Zeitplanliste unter **Zeitplannamen** einen neuen Eintrag hinzu.
5. Geben Sie den neuen Zeitplannamen ein und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
6. Wählen Sie die gewünschten Zeiten mit Hilfe des Zeitplanrasters aus.

Siehe [Arbeiten mit dem Zeitplanraster auf Seite 3-97](#).

7. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **OK**, um den neuen Zeitplan zu bestätigen und das Dialogfeld **Zeitpläne** zu schließen.
 - **Abbrechen**, um das Dialogfeld **Zeitplan** zu schließen.

Wichtig: Wenn Sie einen Zeitplan erstellen, der sich mit einem anderen Zeitplan innerhalb einer aktivierten Regel überschneidet, wird das Dialogfeld **Informationen zur Zeitplanüberschneidung** angezeigt. Stimmen Sie die Zeitpläne so aufeinander ab, dass alle Überschneidungen beseitigt werden, bevor Sie fortfahren.

Hinweise:

- Um einen Zeitplan zu löschen, wählen Sie den Zeitplan aus und klicken Sie auf .
 - Um einen Zeitplan umzubenennen, klicken Sie auf den Zeitplan, überschreiben Sie den Namen des Zeitplans und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
-

Arbeiten mit dem Zeitplanraster

Mithilfe des Zeitplanrasters können Sie eine Zeit oder einen Zeitblock für den Zeitplan auswählen. Im Raster finden Sie die Wochentage entlang der Spalten und die Tageszeit entlang der Zeilen. Die Zellen des Rasters stellen ein Zeitintervall dar (je nach der aktuellen Einstellung in „Ansicht“ entweder 1 Stunde, 15 Minuten oder 5 Minuten).

Eine Zelle kann einen von zwei Zuständen haben – EIN (blau) bzw. AUS (weiß). Durch Anklicken einer Zelle können Sie deren Zustand umschalten. Wenn Sie unter **Ansicht** die Option **15 Minuten** oder **5 Minuten** auswählen, erscheint unter dem Raster eine Bildlaufleiste, mit deren Hilfe Sie alle Zellen anzeigen können.

Tipps zur Verwendung des Zeitplanrasters:

- Klicken Sie auf einen Zeilenkopf, um den Status der ersten Zelle in der Zeile umzuschalten und alle sonstigen Zellen in der Zeile auf denselben Status einzustellen.
- Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um den Status der ersten Zelle in der Spalte umzuschalten und alle sonstigen Zellen in der Spalte auf denselben Status einzustellen.
- Klicken Sie auf eine Zelle und ziehen Sie den Mauszeiger über andere Zellen, um den Status der anderen Zellen auf den Status der ersten Zelle einzustellen.
- Klicken Sie auf den Kopf links oben, um alle Zellen auf den Status der Zelle links oben einzustellen.

Ändern Sie die Ansicht von **15 Minuten** oder **5 Minuten** wieder zurück in **1 Stunde**, um Zellen, die nicht für die volle Stunde aktiviert sind, als teilweise ausgewählt anzuzeigen.

Telefonlisten einrichten


Sie können Telefonlisten für Personensuche- und Rückrufbenachrichtigungsregeln festlegen. Telefonlisten enthalten eine Reihe von Telefonnummern, an die nicht beantwortete Anrufe an Ihr Postfach weitergeleitet werden (bei Personensuche) oder an die Benachrichtigungsanrufe erfolgen können (bei Rückrufbenachrichtigung). Wenn die Bedingungen einer Regel erfüllt sind, leitet das System einen Anruf an jede Telefonnummer aus der Liste (beginnend mit der ersten Nummer) so lange weiter, bis Sie antworten. Wenn Sie bei keiner Nummer in der Liste antworten, fragt das System den Anrufer, ob er (bei der Personensucheregul) eine Nachricht hinterlassen möchte, oder sendet eine Benachrichtigung an eine angegebene Nummer, nachdem der Anrufer (bei der Rückrufbenachrichtigungsregel) eine Nachricht hinterlassen hat.

So richten Sie eine Telefonliste ein:

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Assistent**.
3. Klicken Sie auf **Telefonlisten**, um das Dialogfeld **Telefonlisten** zu öffnen.
4. Klicken Sie auf  Schaltfläche (Neue Telefonliste). Das System fügt in dem Dialogfeld Telefonlisten eine neue Eingabe hinzu. Ist dies der erste Eintrag in der Liste, erstellt Teilnehmeroptionen automatisch eine Standard-Telefonliste mit der Bezeichnung „Arbeit“. Bei Bedarf können Sie diese Telefonliste umbenennen.
5. Geben Sie den Namen der Telefonliste ein. Der Name der Telefonliste kann bis zu 254 alphanumerische Zeichen umfassen und muss einmalig sein. Um den Namen zu akzeptieren, drücken Sie die **EINGABETASTE** oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Feld Telefonlisten.

Das System fügt der Liste in dem Dialogfeld **Telefonnummern** eine neue Eingabe hinzu. Standardmäßig wird die Nebenstellenummer Ihres Arbeitsplatzes verwendet. Sie können diesen Standardwert ändern, wenn Sie eine andere Nummer verwenden möchten.

6. Geben Sie unter **Name** eine Beschreibung der Telefonnummer ein, die in die Liste aufgenommen werden soll. Der Name kann

bis zu 254 alphanumerische Zeichen umfassen und muss einmalig sein.

7. Zum Ändern der Nummer klicken Sie unter **Nummer** auf Ihre Nebenstellenummer, geben Sie eine andere Nummer ein und drücken Sie die **EINGABETASTE**. Zulässige Zeichen sind +1234567890,#*&. Die maximale Länge für eine Telefonnummer kann 50 Ziffern betragen. Informationen zur Verwendung der Zeichen #, * und & in Nummern finden Sie im folgenden Hinweis.

Hinweise:

- **Externe Nummern.** Bei externen Nummern müssen Sie möglicherweise einen ein Präfix und einen Code vor der eigentlichen Nummer angeben. Betrachten Sie beispielsweise die Nummer +9,3035352575. Hier ist + das Präfix und 9 der Code für die externe Nummer 3035352575. Je nach Ihrem Telefonsystem müssen Sie möglicherweise ein Komma zwischen dem Code und der eigentlichen Nummer einfügen. Das Komma bewirkt beim Wählen der externen Telefonnummer eine Verzögerung zwischen den beiden Ziffern (in diesem Falle 9 und 3). Verwenden Sie zum Trennen von Ziffern in einer Telefonnummer keine Leerstellen oder Bindestriche (-).
- **Verwendung des Zeichens & in einer Nummer.** Sie können das Zeichen & zum Teilen einer Nummer verwenden. Betrachten Sie beispielsweise die Nummer 93035383886&5236327. Beim Wählen dieser Nummer zeigt das Zeichen & dem System an, dass die Ziffern 93035383886 (die Ziffern vor &) von den übrigen Ziffern 5236327 (Ziffern nach &) getrennt werden soll. Sie können das Zeichen & verwenden, wenn Sie eine Nummer für einen Anruf bei einem Suchrufsystem angeben. Das Zeichen & darf nur einmal in einer Telefonnummer vorhanden sein. Zusätzliche Vorkommen von & werden ignoriert und können Fehler beim Wahlvorgang bewirken.
- **Verwendung der Zeichen * und # in einer Nummer.** Die Zeichen * und # entsprechen den Tasten auf Ihrem Telefon und haben keine spezielle Funktion, wenn Sie sie in einer Nummer verwenden. Betrachten Sie beispielsweise die Nummer 9011442088674031#. Beim Wählen dieser Nummer werden die Ziffern und das Zeichen # als Bestandteile der gewählten Nummer an die Vermittlungsstelle gesendet. Die Zeichen Komma, * und # dürfen mehrfach in einer Telefonnummer vorhanden sein.





Sie können sich mit der Rückrufbenachrichtigung an einer anderen Nummer, beispielsweise auf Ihrem Mobiltelefon, anrufen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Rückrufbenachrichtigungsregeln auf Seite 3-69](#).

8. Wählen Sie **Nur einmal anrufen** aus, wenn Sie nur einmal unter einer Nummer angerufen werden möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Sie unter dieser Nummer nur einmal angerufen, ungeachtet der eigentlichen Anzahl von erhaltenen Nachrichten, die die aktive Regel erfüllen. Sie wollen möglicherweise nur einmal unter Ihrer Mobiltelefonnummer oder

einer Nummer, die automatisch zur Voicemail umgelegt wird, angerufen werden.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Telefonnummer** und wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, um die Liste der Telefonnummern zu vervollständigen.
10. Klicken Sie auf **OK**, um die neuen Einstellungen zu bestätigen und das Dialogfeld **Telefonlisten** zu schließen.

Hinweise:

- Um eine Telefonliste zu löschen, wählen Sie die entsprechende Telefonliste im Feld **Telefonlisten** aus und klicken Sie auf . Sie können die erste Telefonliste nicht löschen.
- Um eine Telefonliste umzubenennen, klicken Sie auf die entsprechende Telefonliste im Listenfeld, überschreiben Sie deren Namen und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
- Um eine Telefonnummer zu löschen, wählen Sie die entsprechende Telefonnummer im Dialogfeld **Telefonnummern** aus und klicken Sie auf .
- Um eine Telefonnummer zu ändern, klicken Sie auf die entsprechende Telefonnummer im Feld **Telefonnummern**, überschreiben Sie diese und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
- Um eine Telefonnummer in der Liste nach oben zu verschieben, wählen Sie die Telefonnummer aus und klicken Sie auf . Um eine Telefonnummer in der Liste nach unten zu verschieben, wählen Sie die Telefonnummer aus und klicken Sie auf .

Einstellen der Zeitzone

Wenn ein umfangreiches Nachrichtensystem mit verschiedenen Standorten eingerichtet wird, kann es sein, dass die Teilnehmer sich in unterschiedlichen Zeitzonen befinden. Ihr Systemadministrator legt eine Standardzeitzone fest. Sie können diese Einstellungen über Subscriber Options ändern. Wenn Sie beispielsweise einer Dienstreise nach Großbritannien unternehmen, können Sie die dortige Zeitzone einstellen.

Die Zeitzoneneinstellungen werden für die Telefon-Benutzerschnittstelle, den Modular Messaging Web Client und für Fax-Deckblätter verwendet. In Subscriber Options werden die Zeitzoneneinstellungen auch für die Anruftenachrichtigungs- und Personensucheregeln verwendet.

Hinweis: Wenn Sie keine Zeitzoneneinstellungen vornehmen, werden die vom Systemadministrator konfigurierten Standardeinstellungen verwendet.

So stellen Sie die Zeitzone ein

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Telefon-Benutzerschnittstellenoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeitzone**. Standardmäßig wird die vom Systemadministrator eingestellte Dienstklassenzeitzone verwendet.
3. Wählen Sie im Dropdown-Listefeld **Lokale Zeitzone** eine Zeitzone aus. Standardmäßig wird die vom Systemadministrator eingestellte Dienstklassenzeitzone verwendet.
4. Klicken Sie auf **OK**.
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Teilnehmeroptionen zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Einrichten eines persönlichen Operators

Das System kann Anrufer, die um Unterstützung bitten, an eine zuvor festgelegte Postfach- oder Nebenstellenummer, weiterleiten, wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen können. Dieses Postfach oder diese Nebenstelle wird als persönlicher Operator bezeichnet. Ihr Administrator kann eine Nummer für den persönlichen Operator einrichten oder Ihnen gestatten, die Nummer des persönlichen Operators selbst zu ändern.

Eine Änderung der Nummer Ihres persönlichen Operators kann beispielsweise in folgenden Situationen notwendig sein:

- Der für Ihr Team bestimmte Operator ist erkrankt oder in Urlaub, sodass Sie die Anrufe an einen anderen Operator weiterleiten müssen.
- Sie erledigen Arbeiten für ein anderes Team und müssen den für dieses Team zuständigen Operator angeben.
- Ihr Team hat keinen bestimmten Operator. Sie und Ihre Kollegen wechseln sich ab bei Unterstützung von Anrufern, sodass die Nummer des Operators regelmäßig geändert werden muss.

Hinweis: Sie können die Konfiguration des persönlichen Operators nur ändern, wenn Ihr Administrator diese Funktion für Sie freigegeben hat.

So richten Sie den persönlichen Operator ein

1. Starten Sie Teilnehmeroptionen.

Siehe [Öffnen und Schließen von Teilnehmeroptionen auf Seite 3-3](#).

(Klicken Sie in Microsoft Outlook auf **Extras > Optionen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail** und dann auf **Anrufbeantwortungsoptionen...**).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sonstige**.
3. Geben Sie im Feld **Nummer** die vollständige Postfachnummer für MultiSite oder eine teilweise Postfachnummer für eine Home-Site oder die kanonische Telefonnummer an, an die Anrufer weitergeleitet werden sollen, wenn sie Unterstützung anfordern. Nebenstellenummern außerhalb des Modular Messaging-Systems werden nur akzeptiert, wenn der Administrator externe Nummern aktiviert hat. Sie können nicht die Nummer Ihres eigenen Postfachs oder Ihrer Nebenstelle angeben. Eine Übersicht über die MultiSite-Funktion und eine

ausführliche Beschreibung dieses Konzepts finden Sie im *Avaya-Handbuch Beschreibung der MultiSite-Funktion*.

Wenn sie eine Postfachnummer oder eine kanonische Nummer als Nummer des persönlichen Operators angeben, wird die Nummer vom System überprüft. Wenn Sie eine Postfachnummer teilweise oder eine Nebenstellenummer eingegeben haben, die das System nicht erkennt, müssen Sie die Nummer selbst überprüfen.

4. Wählen Sie im Feld **Zeitplan** einen Zeitplan aus, der angibt, wann der persönliche Operator aktiv sein soll. Sie können auf der Seite **Persönlicher Operator** Zeitpläne einsehen und auswählen, aber nicht erstellen oder ändern. Nur der Administrator kann Zeitpläne erstellen, die für den persönlichen Operator verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie sich in einer anderen Zeitzone als das Postfach des persönlichen Operators befinden, wird der Zeitplan Ihrer eigenen Zeitzone entsprechend angezeigt. Beispiel: Wenn Sie sich in London (GMT) befinden und Ihr persönlicher Operator in Nairobi (GMT +3), wird der Zeitplan des persönlichen Operators von 9:00 bis 17:00 Uhr angezeigt als von 6:00 bis 14:00 Uhr. Die Zeiten, in denen der persönliche Operator aktiv ist, werden Ihrer eigenen Zeitzone entsprechend angezeigt.

Wenn ein Anrufer außerhalb des Zeitplans Ihres persönlichen Operators anruft und um Unterstützung bittet, wird er an den Systemoperator weitergeleitet.

5. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
 - **Übernehmen**, um die neue Einstellung zu akzeptieren.
 - **OK**, um die neue Einstellung zu akzeptieren und Teilnehmeroptionen zu schließen.
 - **Abbrechen**, um Subscriber Options zu schließen, ohne die neue Einstellung zu speichern.

Je nach Ihrer Fax-Implementierung führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Geben Sie die Landes- und Ortskennzahl sowie die Fax-Nummer in die entsprechenden Felder ein. Beispiel: 49 (40) 6221622. Dies gilt für die kanonische Adressierung.

- Geben Sie die Landes- und Ortskennzahl sowie die Fax-Nummer in das Feld ein. Zum Beispiel: +0049406221622. Dies gilt für die nicht-kanonische Adressierung.

Index

A

Aktualisieren von Regeln für die automatische Benachrichtigung, 3-88
anmelden, 3-3
Anrufbenachrichtigung, 3-80
 Definition, GL-1
Anrufbenachrichtigungs-Regeln, 3-70
Anrufrkriterien für Grußansagen-Regeln, 3-24
Ansaage
 Definition, GL-1
Antworten
 Definition, GL-1
Automatische Benachrichtigung, 3-81, 3-83
Automatisierte Telefonzentrale
 Definition, GL-1

B

Benachrichtigung
 Anforderung durch Anrufer
 Definition, GL-2
 automatisch, 3-81
 vom Anrufer angefordert, 3-90
Benachrichtigung festlegen
 automatisch, 3-70
 vom Anrufer angefordert, 3-70
Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer, 3-91

D

Durchschnittliche Haltezeit
 Definition, GL-4

F

Fax
 drucken, 3-45
 Nachricht, 3-75, 3-83, 3-95
 Nachrichten, 3-5
 Nummer, 3-45, 3-51
Fax-Autorisierungscode, 3-51

G

Gesprochener Name, 3-32, 3-37
Grußansage
 individuell, 3-33
 längere Abwesenheit, 3-14, 3-32
 optional, 3-32, 3-41
 Sie werden verbunden, 3-32, 3-39
Grußansage bei längerer Abwesenheit
 Definition, GL-2
Grußansagen
 aufnehmen, 3-32, 3-35
 Definition, GL-2
Grußansagen-Registerkarte, 3-16, 3-18, 3-20, 3-36 to 3-44

I

Integrated Services Digital Network (ISDN), GL-2
Interner Personensuchruf, 3-20
 Definition, GL-2

K

Kanonische Adressierung
 Definition, GL-3
Kennwörter
 Definition, GL-3

L

Lokale Postfachnummern
 Definition, GL-2

M

Mehrsprachige Anrufbeantwortung, 3-29
Mehrteilige Nachrichten
 Definition, GL-2
Messaging Application Server
 Definition, GL-2
MMC
 Definition, GL-2

Multimedia
Definition, GL-2

MWI
Definition, GL-3

MWI. Siehe Nachrichtenanzeige (MWI), GL-2

N

Nach Namen wählen
Definition, GL-3

Nachrichtenanzeigeregeln, 3-71, 3-94

Nachrichten-Empfangsbestätigung
Definition, GL-3

Namensansage
Definition, GL-2 to GL-3

Nebenstelle
besetzt, 3-32, 3-35
keine Antwort, 3-20

Numerische Adresse
Definition, GL-3

O

Optionale Grußansage
Definition, GL-3

Ordner „Gelöschte Objekte“
Definition, GL-3

Ordner „Gesendete Objekte“
Definition, GL-3

P

Passwort, 3-2, 3-5

PBXs
Definition, GL-3

PC-Benutzerschnittstelle
Definition, GL-3

PC-Client-Anwendungen
Definition, GL-4

Personensuche, 3-72, 3-98
Definition, GL-4

Personensucheregeln, 3-68, 3-72, 3-98

Persönliche Grußansage
Definition, GL-4

Persönliche Verteilerliste, 3-55
Ändern einer persönlichen Verteilerliste, 3-65
Erstellen einer persönlichen
Verteilerliste, 3-56
Listeneinträge von persönlichen
Verteilerlisten, 3-62

Persönlicher Operator, 3-103
Definition, GL-4

Posteingang
Definition, GL-4

Postfach
Definition, GL-4

Postfachregeln, 3-46

Privatnachrichten
Definition, GL-4

R

Regeln
Anrufbenachrichtigung, 3-70
einrichten, 3-67
Nachrichtenanzeige, 3-71, 3-94
Passwort, 3-5
Personensuche, 3-68, 3-72, 3-98
Postfach, 3-46
Rückrufbenachrichtigung, 3-69, 3-75, 3-98
Zeitplan, 3-96

Regeln für die automatische Benachrichtigung
aktualisieren, 3-88

Regeln für optionale Grußansagen, 3-22

Registerkarte „Sonstige“, 3-103

Rückrufbenachrichtigung, 3-69, 3-75, 3-100
Definition, GL-4

Rückrufbenachrichtigungsregeln, 3-69, 3-75, 3-98

S

Standard-Verbindungsbearbeitung, 3-27

Status von Grußansagen, 3-23

Subscriber Options öffnen, 3-3

Subscriber Options schließen, 3-3

T

Teilnehmer
Definition, GL-5

Telefon-Benutzerschnittstelle
Definition, GL-5

V

Verbindungen überwachen, 3-18

Verbindungsbearbeitung
Optionen, 3-21, 3-44
überspringen, 3-12

Verbindungsüberwachung
Definition, GL-5

Verteilerlisten
Definition, GL-5

Voicemail-Domäne
Definition, GL-5

Vollständige Postfachnummer
Definition, GL-5

W

Wiedergabesteuerung
Definition, GL-5

Z

Zeitpläne, 3-75
einrichten, 3-96

Zeitzone, 3-102

Glossar

Active Directory

Dieser Verzeichnisdienst speichert Informationen über Objekte im Netzwerk und stellt diese Informationen autorisierten Benutzern und Netzwerkadministratoren zur Verfügung. Active Directory ermöglicht Netzwerkbenutzern, nach einem einzigen Anmeldungsvorgang auf alle Ressourcen im gesamten Netzwerk zuzugreifen, für die sie entsprechende Berechtigungen haben. Netzwerkadministratoren verfügen so über eine intuitive hierarchische Übersicht über das Netzwerk und einen zentralen Verwaltungspunkt für alle Netzwerkobjekte.

Anrufbenachrichtigung

Eine Funktion, mit der ein Teilnehmer ein Funkrufgerät, ein SMS-fähiges Digitaltelefon oder ein anderes Gerät verwenden kann, um auf Anrufe in seinem Modular Messaging-Posteingang hingewiesen zu werden.

Ansage

Eine gesprochene Begrüßung oder Anweisung für Anrufer, die über die automatisierte Telefonzentrale weitergeleitet wurden.

Ansage „Sie werden verbunden“

Eine individuell angepasste Ansage, die Anrufer über die von ihnen angewählte Nebenstelle informiert, während sie zu einer Nebenstelle umgelegt werden.

Antworten

Ein Befehl zur Beantwortung einer Nachricht. Im Normalfall wird die Originalnachricht nicht in die Antwort aufgenommen.

Automatische Benachrichtigung

Wenn Sie die Anrufbenachrichtigung auf automatische Benachrichtigung eingestellt haben, können Sie bestimmen, ob Sie generell benachrichtigt werden möchten, wenn Anrufer Nachrichten in Ihrem Postfach hinterlassen, oder ob Sie nur über dringende Nachrichten informiert werden möchten.

Automatisierte Telefonzentrale

Ein automatisierter Dienst, der Anrufer begrüßt und ihnen Anweisungen gibt, wie sie weiter vorgehen können. Sie können auch andere Verbindungsbearbeitungsfunktionen wie z. B. Interner Personensuchruf und Verbindungsüberwachung mit der automatisierten Telefonzentrale verwenden. Wenn sie aktiviert ist, werden Anrufer zur Nebenstelle des Teilnehmers umgelegt.

Wenn sie deaktiviert ist, werden Anrufer direkt zum Postfach des Teilnehmers weitergeleitet, wo sie eine Nachricht hinterlassen können.

Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer

Wenn die Anrufbenachrichtigung auf Benachrichtigungsanforderung durch Anrufer eingestellt ist, werden Anrufer gefragt, ob Sie über ihren Anruf informiert werden sollen.

Dienstklasse (COS)

Eine Kategorie, die dazu dient, den Zugriff von Teilnehmern auf die Optionen und Funktionen des Systems festzulegen. Der Systemadministrator weist jedem Teilnehmer eine COS zu.

Gesprochener Name

Eine individuell gestaltete Ansage, die Anrufern Ihren Namen mitteilt, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet und Sie (noch) keine persönliche Grußansage aufgenommen haben.

Grußansage bei längerer Abwesenheit

Eine Grußansage, die Anrufern mitteilt, dass Sie nicht im Büro sind und Nachrichten möglicherweise nur in unregelmäßigen Abständen abhören.

Grußansagen

Ansagen, die Anrufer hören, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.

Interner Personensuchruf

Eine Methode für den automatischen Personensuchruf nach Teilnehmern, die ihre Telefone nicht abnehmen. Wenn ein Teilnehmer nicht auf den Personensuchruf reagiert, wird der Anrufer zum Postfach des Teilnehmers umgelegt.

Die Postfachnummer eines Teilnehmers einer Multisite-aktivierten Voicemail-Domäne mit abgeschnittener Standortkennung. Teilnehmer können die kurze Postfachnummer verwenden, um Sprachnachrichten an andere Teilnehmer des gleichen Standorts zu senden.

Lokale Postfachnummer

Eine Methode der Adressierung von Sprachnachrichten über die Telefon-Benutzerschnittstelle an Empfänger in einer Voicemail-Domäne.

Mehrsprachige Anrufbeantwortung

Ein Feature, das die Aufnahme und Wiedergabe von Grußansagen für Anrufer bei Ihrer Nebenstelle in bis zu drei verschiedenen Sprachen ermöglicht. Welche Sprachen zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Sprachen in Ihrem Modular Messaging-System installiert wurden.

Mehrteilige Nachricht

Eine Nachricht, die aus mehreren Teilen besteht. Jedes Mal wenn Sie eine Sprachnachricht weiterleiten oder die Originalnachricht in Ihre Antwort aufnehmen, wird der Originalnachricht ein neuer Teil hinzugefügt.

Message Application Server

Ein Avaya-Programm, das als Windows NT/2000-Dienst ausgeführt wird.

Multimedia

Ein PC hat Multimediafähigkeiten, wenn er über eine Soundkarte, ein Mikrofon sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer verfügt.

MWI

Siehe [Nachrichtenanzeige \(MWI\)](#).

Nach Namen wählen

Eine Adressierungsmethode, bei der ein Teilnehmer während des Gebrauchs der Telefon-Benutzerschnittstelle den Empfängernamen auf dem Tastenfeld des Telefons buchstabiert.

Nachrichtenanzeige (MWI)

Eine Methode, um Teilnehmer auf den Eingang von Nachrichten in ihren Postfächern hinzuweisen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die Teilnehmer werden entweder durch eine Leuchte an ihrem Telefon oder einen Signalton („stotternder“ Wählton) aufmerksam gemacht, wenn Sie den Hörer abnehmen. Die Anzeige wird deaktiviert, wenn die Nachricht in Outlook geöffnet oder über die Telefon-Benutzerschnittstelle gespeichert oder gelöscht wird. Über die Teilnehmeroptionen kann der Teilnehmer Regeln für die Verwendung der Nachrichtenanzeige festlegen. So kann er beispielsweise festlegen, dass er nur auf dringende Sprachnachrichten hingewiesen wird.

Nachrichten-Empfangsbestätigung

Eine Meldung zur Bestätigung, dass eine Nachricht ihrem Empfänger zugestellt wurde.

Namensansage

Eine individuelle Ansage, bei der der Name des Teilnehmers angegeben wird, wenn die Nebenstelle dieses Teilnehmers besetzt ist oder nicht abgenommen wird bzw. wenn keine persönliche Grußansage aufgenommen wurde.

Nebenstellenanlage (NStAnl.)

Eine Telefonvermittlungsstelle in einem bestimmten Unternehmen, die Telefondienste eher verwendet als bereitstellt. Auch Vermittlungsstelle genannt.

Numerische Adresse

Eine Folge von Ziffern, die einen Empfänger innerhalb einer Organisation eindeutig identifiziert. Eine numerische Adresse wird von der Telefon-Benutzerschnittstelle als Mittel zur Adressierung einer Nachricht verwendet.

Optionale Grußansage

Ein individuell angepasstes Antwortsystem für die Begrüßung von Anrufern, wenn die Nebenstelle eines Teilnehmers besetzt ist oder nicht abgenommen wird oder wenn ankommende Anrufe blockiert werden.

Ordner „Gelöschte Objekte“

Ein Ordner in Ihrem E-Mail-Programm, in dem von Ihnen gelöschte Elemente gespeichert werden. Sie können Objekte aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“ abrufen. Sie können Ihr E-Mail-Programm so einrichten, dass die Objekte in diesem Ordner dauerhaft gelöscht werden, sobald Sie sich vom Client abmelden.

Ordner „Gesendete Objekte“

Ein Ordner in Ihrem E-Mail-Programm, in dem normalerweise eine Kopie von jeder von Ihnen gesendeten Nachricht gespeichert wird.

Passwort

Teilnehmer müssen ihr Passwort eingeben, um über die Telefon-Benutzerschnittstelle Zugriff auf Modular Messaging zu erhalten. Die Teilnehmer können ihr Passwort mithilfe der Telefon-Benutzerschnittstelle oder über Modular Messaging ändern.

PC-Benutzerschnittstelle

Eine Schnittstelle, über die Teilnehmer von ihrem PC aus Zugriff auf das Modular Messaging-System erhalten.

PC-Client-Anwendungen

Eine Gruppe von Anwendungen, über die Teilnehmer und Systemadministratoren von Ihrem PC aus auf Modular Messaging zugreifen können. Die PC-Clientanwendungen umfassen Teilnehmeroptionen.

Personensuche

Eine Funktion, mit deren Hilfe Ihr Postfach nicht entgegengenommene Anrufe an eine Liste von Telefonnummern weiterleiten kann. Falls Sie nicht antworten, werden ankommende Anrufe an jede Nummer aus der Liste weitergeleitet. Wenn Sie unter keiner der Telefonnummern aus der Liste antworten, wird der Anrufer gefragt, ob er eine Nachricht hinterlassen möchte.

Persönliche Grußansage

Eine individuell angepasste Ansage, mit der Anrufer begrüßt werden, wenn sie zum Postfach eines Teilnehmers umgelegt werden, weil die Nebenstelle besetzt ist oder nicht abgenommen wird.

Persönlicher Operator

Eine zuvor festgelegte Postfach- oder Nebenstellenummer, zu der das System Anrufer, die um Unterstützung bitten, weiterleitet, wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen können. Ihr Administrator kann eine Nummer für den persönlichen Operator einrichten oder Ihnen gestatten, die Nummer des persönlichen Operators selbst zu ändern.

Posteingang

Ein Ordner, in dem normalerweise Ihre neu eingegangenen E-Mails gespeichert werden.

Postfach

Ein Übermittlungsort für eingehende Voicemail-, E-Mail- und Faxnachrichten.

Privatnachrichten

Als privat gekennzeichnete Nachrichten. Sie können Privatnachrichten nicht über die Telefon-Benutzerschnittstelle senden. Solche Nachrichten können jedoch über die Telefon-Benutzerschnittstelle beantwortet und weitergeleitet werden.

Rückrufbenachrichtigung

Eine Funktion, die es ermöglicht, dass ein Teilnehmer unter einer bestimmten Telefonnummer oder über eine Telefonliste angerufen werden kann, wenn er eine Nachricht erhält, die bestimmte Kriterien erfüllt. Der Teilnehmer kann sich dann bei Modular Messaging anmelden, um die Nachricht abzurufen. Über Teilnehmeroptionen kann der Teilnehmer Rückrufbenachrichtigungsregeln festlegen.

SMS (Short Message Service)

Bei SMS (dem Suchruf vergleichbar) handelt es sich um einen Dienst zum Versenden von Nachrichten mit einer Länge von bis 160 alphanumerischen Zeichen an Mobiltelefone.

Ein Modular Messaging-Standort ist ein Ort oder eine Gemeinschaft von Teilnehmern. Ein Standort wird durch eine Nummer identifiziert, die auch am Anfang aller Postfachnummern der Teilnehmer steht, die zu diesem Standort gehören.

Eine Standortgruppe ist eine Sammlung von Standorten, typischerweise auf Basis ihrer Lage. Boston, Denver und San Francisco können z. B. Mitglieder der Standortgruppe U.S.A. sein. Eine Standortgruppe kann auch andere Standortgruppen enthalten. Eine Standortgruppe kann eine Kennung haben oder auch nicht.

Teilnehmer

Ein Benutzer, dessen Profil für Sprachnachrichten aktiviert ist. Ein Teilnehmer kann sowohl die Telefon-Benutzerschnittstelle als auch die grafische Benutzerschnittstelle von Teilnehmeroptionen verwenden.

Telefon-Benutzerschnittstelle (TUI)

Eine Schnittstelle, durch die Anrufer und Teilnehmer über ihr Telefon Zugriff auf Modular Messaging erhalten. Die Telefon-Benutzerschnittstelle ist auch eine automatisierte Telefonzentrale und ein Nachrichtenübermittlungssystem für Sprachnachrichten, das die Verbindungsbearbeitung steuert. Sie begrüßt ankommende Anrufer und gibt ihnen Anweisungen, wie sie weiter vorgehen können.

Verbindungsüberwachung

Eine Anrufannahmefunktion, bei der Anrufer ihren Namen nennen müssen, bevor ein Teilnehmer den Anruf entgegennimmt. Wenn ein Anruf überwacht wird und der Teilnehmer den Anruf nicht entgegennehmen kann, erhält der Anrufer die Möglichkeit, entweder eine Nachricht zu hinterlassen oder zu einer anderen Nebenstelle bzw. zum Operator weitergeleitet zu werden.

Verteilerliste

Ein einer Gruppe von Empfängern zugewiesener Name. Wenn Sie eine Nachricht an eine Verteilerliste adressieren, erhält jeder Teilnehmer auf der Liste diese Nachricht.

Voicemail-Domäne

Eine Message Application Server-Gruppe von Modular Messaging, die über einen gemeinsamen Satz von Eigenschaften verfügen. Alle Teilnehmer, die über ein Telefon verfügen, das über diese Message Application Server Anrufe erhält, gehören ebenfalls derselben Voicemail-Domäne an.

Vollständige Postfachnummer

Die vollständige Postfachnummer eines Teilnehmers in einer Multisite-aktivierten Voicemail-Domäne umfasst die Standortgruppe und die Standortkennung sowie die kurze Postfachnummer. Beispiel: Wenn John zum Standort Boston (Standortkennung - 617), der Teil der Standortgruppe U.S.A. ist (Standortkennung - 1), gehört und seine kurze Postfachnummer 3564088 ist, dann lautet seine vollständige Postfachnummer 16173564088. Wenn die Länge der Standortkennung gleich 4 ist und die Länge der kurzen Postfachnummer gleich 7, dann ist die Länge der vollständigen Postfachnummer gleich 11.

Wenn sich jedoch Standortkennung und kurze Postfachnummer überlappen, ist die letzte Ziffer der Standortkennung gleichzeitig die erste Ziffer der kurzen Postfachnummer. Beispiel: Die Länge von Marys vollständiger Postfachnummer ist auf 8 eingestellt. Wenn die Standortkennung 4 Ziffern umfasst (8867) und die Länge der kurzen Postfachnummer gleich 5 ist (74092), dann ist die 7, die die letzte Ziffer der Standortkennung und die erste Ziffer der kurzen Postfachnummer ist, die gemeinsame Ziffer.

Wiedergabesteuerung

Eine mit der eines CD-Spielers vergleichbare Steuerung, über die Sie Nachrichten wiedergeben, anhalten sowie vor- und zurücklaufen lassen können.

